

کتری برقی برویل مدل BKE 450



- توصیه های ایمنی برویل

- آشنایی با کتری برقی برویل

- طرز کار دستگاه

- مراقبت و تمیز کردن

مهمترین توصیه های ایمنی برویل

در برویل ایمنی حرف اول را میزند. ما در طراحی و ساخت محصولاتمان در درجه اول به ایمنی مشتری های با ارزشمان فکر میکنیم. به علاوه ما از شما میخواهیم که در استفاده از هر وسیله برقی احتیاط کنید و از این موارد احتیاطی پیروی کنید.

قبل از استفاده با دقت همه دستورالعمل ها را بخوانید و برای استفاده های بعدی به خاطر بسپارید..

- این دستگاه به صورت اختصاصی برای جوشاندن آب طراحی شده است. تحت هیچ شرایطی مایع دیگری را در آن گرم نکنید.
- همیشه از این دستگاه در جای خشک و مسطح استفاده کنید.
- سطوح داغ دستگاه را لمس نکنید. برای بلند کردن از دستگیره آن استفاده کنید.
- هرگز دستگاه ، سیم آن و پریز برق آن را در آب فرو نکنید یا اجازه ندهید با آب در تماس باشند.
- دور از آب ، حرارت ، دیوار، پرده یا لورازم حساس قرار دهید. حداقل فاصله باید حداقل ۲۰۰ میلی متر باشد.
- این دستگاه برای استفاده بچه ها یا افراد ناتوان مناسب بدون مراقبت نمی باشد.
- مراقب بچه ها باشید که به دستگاه دست نزنند یا با آن بازی نکنند.
- اجازه ندهید سیم آن از لبه میز یا پیش خوان آویزان شود یا روی سطوح داغ قرار بگیرد یا گره بخورد.

- کنار گاز یا فر یا وسایل الکتریکی داغ قرار ندهید.
 - این دستگاه فقط برای استفاده در منزل است. هیچ استفاده دیگری از دستگاه نکنید. در وسایل نقلیه مثل قایق یا بیرون از منزل از آن استفاده نکنید.
 - از این دستگاه روی سطوح شیب دار استفاده نکنید.
 - وقتی دستگاه روشن است آن را حرکت ندهید.
 - همیشه قبل از حرکت دادن دستگاه یا وقتی از آن استفاده نمی کنید و قبل از تمیز کردن و جمع کردن آن را خاموش کنید و بعد از برق بکشید.
 - نصب کلید امنیتی برای حفاظت بیشتر از دستگاه های الکتریکی پیشنهاد می شود. توصیه می شود یک کلید امنیتی با جریان برق قابل کنترل که بیشتر از 30 MA نباشد وصل کنید. برای این کار با یک برق کار حرفه ای صحبت کنید .
 - پیشنهاد می شود که به صورت منظم دستگاه را چک کنید. اگر سیم برق، پریز یا دستگاه صدمه دیده است فوراً دست از استفاده بکشید و در اولین فرصت برای تعمیر و یا تعویض دستگاه به نزدیک ترین نمایندگی مراجعه نمایید.
- هشدار:** این دستگاه باید با کلید ایمنی استفاده شود تا خطر سوزاندن و صدماتی که ممکن است به شما وارد شود کاهش یابد. اگر دستگاه بیش از حد گرم شود ممکن است آب داخل آن شروع به پريدن به اطراف کند.



طرز کار دستگاه

قبل از اولین استفاده هر گونه برچسب تبلیغاتی را از روی کتری جدا کنید . به شما توصیه می کنیم که قبل از اولین استفاده کتری را تا خط ماکزیمم پر از آب کنید و آب جوش آمده را دور بریزید.

کتری شما وقتی کار می کند که دکمه روشن/خاموش ON/OFF آن روشن باشد. دستگاه به صورت اتوماتیک وقتی که آب جوش می آید خاموش می شود.

۱) برای پر کردن کتری آن را از پایه جدا کنید و با فشار دادن دکمه درپوش آن را باز کنید. به هر میزانی که می خواهید در آن آب بریزید. همیشه کتری را بین حداقل و حداکثر درجه روی کتری ، پر آب نگه دارید. آب کم باعث خاموش شدن دستگاه قبل از به جوش آمدن آن میشود.

۲) مطمئن شوید که درپوش دستگاه محکم بسته شده است. دستگاه را محکم در پایه اش قرار دهید. کتری را به برق ۲۳۰/۲۴۰ وات وصل کنید و آن را روشن کنید.

۳) دکمه روشن/خاموش ON/OFF را روشن کنید. چراغ ON روشن خواهد شد.

نکته : هیچ گاه اجازه ندهید آب دستگاه تمام شود. آب کم باعث خاموش شدن دستگاه قبل از بجوش آمدن آن می شود. آب کردن کتری بیشتر از علامت حداکثر باعث سرریز شدن و پاشیدن آب از کتری می شود. این کتری باید با محافظ جریان برق استفاده شود. موقع ریختن آب از کتری مراقب باشید. آب در حال جوش ممکن است باعث سوختگی و تاول زدن شود. آب را به سرعت نریزید.

۴) کتری به صورت خودکار وقتی که بجوش بی آید خاموش می شود. کتری را از پایه اش بلند کنید و آب را خالی کنید. هنگام بلند کردن کتری به خصوص زمانی که پر از آب هست خیلی دقت کنید. برای دوباره گرم کردن آب باید چند ثانیه صبر کنید تا دستگاه دوباره شروع به کار کند.

توجه : وقتی از دستگاه استفاده نمی کنید آن را روی پایه اش بگذارید. دستگاه باید خاموش و از برق کشیده شده باشد.

حفاظت از دستگاه هنگام تمام شدن آب

- این کتری شامل یک دستگاه ایمنی است که اگر آب دستگاه کم باشد یا تمام شود به صورت خودکار از دستگاه حفاظت می کند. که در اینصورت دستگاه خاموش می شود. دستگاه را خاموش کنید و قبل از پر کردن دوباره اجازه دهید خنک شود. وقتی دستگاه خنک شود به صورت خودکار شروع به کار میکند.
- دستگاه شما برای حفاظت در مقابل گرمای شدید شامل یک دستگاه امنیتی اضافی می باشد. در زمانی که گرمای دستگاه بیش از حد باشد، دستگاه به صورت خودکار خاموش می شود تا دستگاه صدمه بیشتری نبیند. اگر دستگاه شما صدمه ای دید آن را به یکی از نمایندگی های برویل ببرید.

هشدار : این دستگاه فقط برای گرم کردن آب طراحی شده است. هیچ مایع دیگری را در آن گرم نکنید. درپوش آن همیشه قبل از شروع به استفاده باید محکم بسته باشد.

هشدار : روی سطوح شیب دار از دستگاه استفاده نکنید.

دستگاه را در حالی که روشن است حرکت ندهید.

مراقبت و نگهداری از دستگاه

همیشه دستگاه را قبل از تمیز کردن خاموش کنید و بعد از برق بکشید.

فیلتر قابل جدا شدن

- دستگاه شامل یک فیلتر شیار دار متحرک است که آب را از یک فیلتر عبور می دهد تا آب تمیز باشد.
- برای تمیز کردن ته نشین های آب ، فیلتر را با باز کردن درپوش مخزن آب خارج کنید و آن را زیر آب گرم جاری بگیرید و با یک دستمال یا برس روی آن بکشید تا کاملاً تمیز شود.
- برای اینکه فیلتر را سر جایش بگذارید به راحتی آن را پشت مخزن کتری قرار دهید.

از بین بردن ته نشین های معدنی

- ته نشین آب های معدنی ممکن است دیواره مخزن آب و درون آن را به مرور زمان کدر کند. این رسوبات را می توان با مواد مخصوص ضد رسوب که در اکثر سوپر مارکت ها و فروشگاه ها قابل تهیه است از بین برد.

- همزمان با آن می توانید از این دو روش هم استفاده کنید :

(۱) کتری را با ۲/۳ آب و ۱/۳ سرکه پر کنید. بگذارید بجوشد و تمام شب در آن بماند.

(۲) محلول را از کتری خالی کنید. کتری با آب پر کنید و بگذارین دوباره بجوشد و آب را دور بریزید. کتری آماده استفاده است.

برای تمیز کردن بیرون کتری

بیرون دستگاه را با یک دستمال خیس تمیز کنید و با یک دستمال خشک جلا دهید.

نکته : از مواد شیمیایی ، استیل و مواد زبر برای تمیز کردن بیرون کتری استفاده نکنید.

هشدار : دستگاه و هیچ یک از اجزای آن را در آب فرو نکنید. دستگاه با رطوبت نباید در تماس باشد