

کتری برقی برویل مدل BKE 820



- توصیه توصیه های ایمنی برویل
- آشنایی با کتری برقی برویل
- خصوصیات و ویژگی کتری برقی برویل
- طرز کار کتری برقی
- مراقبت و نظافت

مهمترین توصیه های ایمنی برویل

در برویل ایمنی حرف اول را میزند. ما در طراحی و ساخت محصولاتمان در درجه اول به ایمنی مشتری های با ارزشمان فکر میکنیم. به علاوه ما از شما میخواهیم که در استفاده از هر وسیله برقی احتیاط کنید واز این موارد احتیاطی پیروی کنید.

قبل از استفاده با دقت همه دستورالعمل ها را بخوانید و برای استفاده های بعدی به خاطر بسپارید..

- هر چیزی که برای بسته بندی یا هر برجسب تبلیغاتی که به دستگاه شما وصل است را قبل از اولین استفاده از دستگاه جدا کنید.
- برای از بین بردن خطر خفگی برای بچه ها، پوشش محافظ مجهز به دو شاخه برق از این وسایل را دور بیندازید.
- این دستگاه فقط برای به جوش آوردن آب طراحی شده است. به هیچ عنوان مواد آبیکی یا غذای دیگر داخل آن ریخته نشود.
- دستگاه برویل را در حال کار کردن لبه نیمکت یا صندلی قرار ندهید. مطمئن شوید سطحی که دستگاه روی آن است مسطح و تمیز و خشک است.
- دستگاه را نزدیک گاز و سطوح داغ یا جایی که با حرارت در تماس باشد قرار ندهید.
- کتری را با فاصله ۲۰۰ میلی متر از دیوار، پرده یا هر وسیله حساس دیگر قرار دهید.
- دستگاه را در حین انجام عملیات روی سینک ظرفشویی یا هر سطح خیس دیگری قرار ندهید.
- قبل از اولین استفاده و زدن دکمه روشن مطمئن شوید که کتری را به درستی جمع آوری کرده باشید. تمامی دستورالعمل های داخل این کتابچه راهنما را دنبال کنید.

- کتری را باید فقط با پایه اصلی تهیه شده استفاده کنید.
- این دستگاه به وسیله تایمر خارجی یا سیستم کنترل دستگاه از راه دور کار نمی کند.
- سطح داغ را لمس نکنید. از دسته کتری برای جابه جا کردن یا بلند کردن آن استفاده کنید.
- هیچ چیز دیگری بر روی درب ظرف نگذارید.
- همیشه مطمئن شوید تا دکمه START /CANCE فشار داده شده و کنسل نشود بعد از آن دکمه خاموش را بزنید و سپس دو شاخه را قبل از جا بجا کردن یا جمع کردن دستگاه یا تمیز کردن آن از پرز بیرون بکشید.
- وقتی که آب در کتری در حال جوش می باشد احتیاط را رعایت کنید به این دلیل که آب جوش یا بخار آب باعث سوختگی می شود. آب جوش را به سرعت خالی نکنید.
- برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی ، پایه اصلی کتری، سیم برق، دو شاخه برق را در آب فرو نبرید.
- کتری را در حین عملیات از روی پایه اصلی بردارید. قبل از برداشتن ظرف شیشه ای مطمئن باشید که زمان عملیات جوشیدن آب به اتمام رسیده و دستگاه خاموش شده باشد سپس آن را جابه جا کرده و بردارید. اگر در حین انجام عملیات کتری را بردارید به طور اتوماتیک دستگاه خاموش و عملیات متوقف می شود.
- دستگاه را وقتی که روشن است جابه جا نکنید.
- دستگاه را تمیز نگه دارید

توصیه های ایمنی برویل در مورد وسایل برقی دیگر

- قبل از استفاده سیم برق را کاملاً باز کنید.
- اجازه ندهید که سیم برق به لبه میز یا صندلی گیر کند و یا روی سطوح داغ قرار بگیرد
- این وسیله برای استفاده اشخاصی که از توانایی ذهنی یا جسمی پایینی برخوردار هستند یا تجربه و اطلاعات کمی دارند و یا بچه ها نمی باشد. مگر آنکه تحت مراقبت یا طبق دستورالعمل های لازم از این دستگاه استفاده کنند تا خطری شامل حال آنها نشود.
- بچه ها نباید با این دستگاه بازی کنند.
- توصیه می شود که دستگاه را به طور مداوم بررسی کنید. برای جلوگیری از خطر، اگر سیم برق دو شاخه یا دستگاه به هر صورتی صدمه دیده اند از آن استفاده نکنید کل دستگاه را به نزدیکترین مرکز سرویس خدمات برویل برای امتحان یا تعمیر ببرید.
- غیر از تمیزکاری دستگاه هر نوع تعمیر دیگری باید در مرکز خدمات برویل انجام شود.
- این دستگاه به منظور مصارف خانگی طراحی شده است از آن در خارج از خانه و یا قایق و یا برای مصارف دیگری استفاده نکنید. استفاده نادرست منجر به آسیب دیدگی آن خواهد شد.
- نصب به جریان برق معمولی دستگاه (کلید ایمنی را برای حفاظت بیشتر به شما توصیه می کنیم، استفاده از کلید ایمنی باعث می شود که جریان برق بیشتر از 30MA وارد دستگاه نشود در این زمینه از یک برق کار حرفه ای کمک بگیرید.

هشدار:

✓ کتری را بر روی سطح کثیف قرار ندهید. دستگاه را وقتی که روشن است و در عین انجام عملیات تکان ندهید.

✓ از یک سوئیچ امنیتی برای استفاده از کتری استفاده کنید تا از خطر برق گرفتگی جلوگیری شود.



کنترل الکترونیکی متغیر با ۵ مدل متفاوت درجه حرارت:

- ✓ ۸۰ درجه سانتیگراد (چای سبز)
- ✓ ۸۵ درجه سانتیگراد (چای سفید)
- ✓ ۹۰ درجه سانتیگراد (چای اولانگ)
- ✓ ۹۵ درجه سانتیگراد (قهوه)
- ✓ ۱۰۰ درجه سانتیگراد (آب جوش و چای سیاه)

ایمنی خودکار به هنگام جوش آمدن یا اتمام آب



عملکرد گرم نگه داشتن (KEEP WARM)

از این عملکرد شما می‌توانید قبل ، در حین یا بعد از چرخه به جوش آمدن آب استفاده کنید. وقتی که به دمای آب موردنیاز خود رسیدید عملکرد گرم نگه داشتن آب را به مدت ۲۰ دقیقه گرم نگه می‌دارد. اگر آب را با دکمه ۱۰۰ درجه به جوش آورده اید وقتی که از عملکرد گرم نگه داشتن استفاده می‌کنید آب به جوش آمده با دمای تقریباً ۹۵ درجه به مدت ۲۰ دقیقه گرم می‌ماند.

برای فعال کردن عملکرد گرم نگه داشتن، ابتدا دکمه دمای دلخواه خود را با یکی از ۵ مدل متفاوت درجه حرارت آب بر روی صفحه کنترل انتخاب کنید. سپس دکمه گرم نگه داشتن را بزنید. پس از به اتمام رسیدن عملیات به جوش آمدن آب یا در حین آن عملکرد گرم نگه داشتن آب فعال می‌شود.

توجه: اگر دمای آب در حین عملیات گرم نگه داشتن تغییر پیدا کند، دکمه START /CANCE چشمک قرمز خواهد زد.

تکنولوژی به جوش آمدن آب بدون صدا

این دستگاه شامل تکنولوژی به جوش آمدن آب بدون صدا می‌باشد.

تکنولوژی جدید به جوش آمدن آب بدون ایجاد صدا، قل قل زدن آب را کاهش می‌دهد و سر و صدای آن را در حین عملیات کاهش می‌دهد. فقط هنگامی که آب به نقطه جوش می‌رسد صدای جوشیدن و قل قل زدن آب به گوش می‌رسد.

نگهداری کردن از تکنولوژی جوشیدن بدون سر و صدا

با چندین بار استفاده مداوم از کتری، درجه حرارت کتری بر روی عملیات تکنولوژی بدون سر و صدا تأثیرگذار خواهد بود. آهک و فسفات در کتری رایج و متداول هستند که می توانند به کتری شما صدمه وارد کنند. آهک یک ماده معدنی بدون ضرر می باشد که رنگ آن سفید و شکل آن فرسوده می باشد و در دیواره داخلی کتری شما رسوب می کند. فسفات قابل دیدن نمی باشد ولی می تواند به صورت رنگ کدر در آب در هنگام جوشیدن نمایان گردد و رنگ آب را تیره کند.

همچنین کتری خود را در طول شب روشن نگه ندارید.

کنترل دماهای مختلف

کنترل الکترونیکی متغیر با ۵ مدل متفاوت درجه حرارت و درجه دما را برای درست کردن بهینه انواع چایی ها تنظیم می کند.

۸۰ درجه سانتیگراد – ۸۵ درجه سانتیگراد – ۹۰ درجه سانتیگراد – ۹۵ درجه سانتیگراد و ۱۰۰ درجه سانتیگراد

دم کردن بهینه

انواع چایی ها در محیط های مختلف و متفاوت رشد می کنند و نیاز به دمای آب مخصوص به خود را دارند تا یک چای بی نظیر به همراه طعم و عطر مطلوب در حین دم شدن به ما بدهند. برای رسیدن به یک طعم مطلوب کیفیت بهینه، دمای پایین طعم بهتری از چای به ما خواهد داد. به عنوان مثال دم کردن چای سبز، سفید یا اولانگ با آب خیلی جوش ممکن است یک طعم تلخی و گس مانند به چای شما بدهد. همچنین دم کردن چای برای مدت زمان طولانی ممکن است چای شما را تلخ کند در حالی که دم کشیدن چای با مدت زمان کم یک طعم شیرین و مطلوب را به چای شما خواهد داد. برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب از طرز تهیه چای و قهوه بر روی جعبه آنها استفاده کنید.



- جدول ذیل برای راهنمایی انتخاب دمای انواع چایی ها تهیه شده است که می توانید دماهای مختلف را از روی صفحه نمایش انتخاب کرده و به چای مطلوب خود برسید.

جدول کنترل دمای متغیر برای انواع چایی ها

چای سبز	چای سفید	چای اولانگ	قهوه	آب جوش / چای تیره
دمای ۸۰ درجه مناسب بوده	دمای ۸۵ درجه مناسب بوده	دمای ۹۰ درجه مناسب بوده	دمای ۹۵ درجه مناسب بوده	دمای ۱۰۰ درجه مناسب بوده
ARABIAN NIGHT	سیب	یک کتری چای اولانگ	قهوه بدون کافئین	ASSAM
ASATSVYV	آلبالو		قهوه فوری دانه ای	ANCIENT TREE
BANCHA	توت سیاه		قهوه سنگین	BAGGEDTEA
CEYLON GREEN	CHINA YIN ZHEN		دمای ۹۵ درجه پیشنهاد شده برای چای	CHAI
CHINA CHUN MEE	نارگیل		CEYCON	CHAMOMILE
DARJEE LING GREEN	یک گلی که برای درست کردن شراب و الکل استفاده می شود.		CHIWA LAPSANG SOVCHONG	CINNAMON
DRAGON WELL			CHINA ROSE	GOLDEN YUNNAN
GENMICHIA	لیمو		CHINA YUNNAN	HERBAL
GUNPOWDER	لیچی (یک نوع میوه چینی)		DARJEELING	HUR
GYOKURO	انبه		EARL GREY	LAPSANG SOVCHONG
JASMINE	پرتقال		ENGLISH BREK FAST	LE MONG RASS
NEPAL GREEN TEA	توت فرنگی		INDIAN CHAI	KENYA

آب جوش / چای تیره	قهوه	چای اولانگ	چای سفید	چای سبز
دمای ۱۰۰ درجه مناسب بوده	دمای ۹۵ درجه مناسب بوده	دمای ۹۰ درجه مناسب بوده	دمای ۸۵ درجه مناسب بوده	دمای ۸۰ درجه مناسب بوده
PEPPER MINT	IRISH BREAK FAST			PEACH
PU-ERRH	KEEMAN			SENCHA
RED	NILGIRI			SHINCHA
ROOIBOS	ORANGE PEKOE			
SPEARMINT	PASSI ON FRUIT			
WHOLELE AF	RUSSIAN SAMPVAR			
WULONG	VANILLA			
	VIENNESE BLEND			

توجه:

این جدول برای علایق شخصی، نوع چای و تاریخ چای / قهوه پیشنهاد شده است. تجربه نشان داده است که با تنظیم دمای مناسب چای مورد علاقه خود به یک طعم مطلوب خواهید رسید.

طرز کار دستگاه



قبل از اولین استفاده تمام وسایل بسته بندی و برچسب های تبلیغاتی را از دستگاه جدا کرده. پیشنهاد می شود قبل از اولین استفاده کتری را با آب سرد پر کنید و آن را با دکمه درجه حرارت ۱۰۰ درجه تنظیم کنید سپس آب به جوش آمده را تخلیه کنید. کتری شما فقط زمانی که بر روی پایه اصلی قرار گیرد، کار خواهد کرد.

۱- کتری را از روی پایه اصلی توسط دکمه باز کردن و چفت کردن کتری بردارید و آن را به مقدار دلخواه پر کنید. همیشه کتری را طبق درجه بندی که بر روی کتری شده با کمترین (۵۰۰) و بیشترین (۱۸۰۰) مقدار آب پر کنید. اگر آب کم باشد به طور اتوماتیک خاموش می شود و همچنین به جوش نخواهد آمد.

۲- مطمئن شوید که درب کتری در سر جای خود باشد و همچنین قفل شده باشد. کتری را در موقعیت خود بر روی پایه اصلی قرار دهید. دو شاخه را به برق ۲۳۰/۲۴۰ ولت بزنید سپس دستگاه را روشن کنید. دکمه START /CANCE را بزنید بر روی ۱۰۰ درجه تنظیم کنید برای مدت ۲ دقیقه چشمک خواهد زد. صدای بیپ برای ۲ ثانیه شنیده خواهد شد. اگر دکمه START /CANCE را بزنید بعد از یک دقیقه دستگاه به طور اتوماتیک خاموش خواهد شد.

توجه: اگر دکمه START /CANCE را بزنید (قبل از انتخاب دمای مورد نیاز)، دکمه شروع را لغو با نور قرمز چشمک خواهد زد و دکمه ۱۰۰ درجه دمای آب با نور سفید چشمک خواهد زد و دستگاه شروع به کار خواهد کرد.

۳- دمای مورد نیاز و دلخواه خود را طبق ۵ مدل متفاوت تنظیمات آب را فشار دهید. (۸۰ ، ۸۵ ، ۹۰، ۹۵ و ۱۰۰ درجه سانتیگراد) دکمه START /CANCE را فشار داده با نور سفید چشمک خواهد زد.

توجه: عملکرد گرم نگه داشتن می تواند در حین، قبل یا بعد از عملیات به جوش آمدن آب فعال شود.

۴- دکمه START /CANCE را بزنید نور قرمز چشمک می زند، دکمه درجه حرارت آب را بزنید نور سفید چشمک خواهد زد و دستگاه شروع به کار خواهد کرد. در حین انجام عملیات کتری را از پایه اصلی

جدا نکنید. قبل از زدن دکمه خاموش و برداشتن کتری، مطمئن شوید که آب به جوش آمده است و یا به دمای مورد نیاز خود رسیده اید. اگر در حین عملکرد گرم نگه داشتن کتری را بردارید به طور

اتوماتیک عملیات متوقف خواهد شد.

۵- وقتی که کتری داغ شده است و به دمای آب مورد نیاز رسیدید ۳ بار صدای بیپ شنیده خواهد شد. دکمه START /CANCE را فشار داده تا دستگاه خاموش شود. دکمه دمای آب را قبل از خاموش

کردن دستگاه فشار داده برای یک دقیقه روشن می شود .

۶- اگر عملکرد گرم نگه داشتن آب انتخاب شده است با نور قرمز رنگ به شما یادآوری خواهد شد و بعد از انجام عملیات و انتخاب دمای آب مورد نیاز، عملکرد گرم نگه داشتن آب فعال و بعد از ۲۰ دقیقه

غیرفعال خواهد شد.

۷- اگر نیاز به آب به جوش آمده و گرم شده ندارید، دستگاه را خاموش کرده آب داخل کتری را خالی کنید و کتری را سر جای خود روی پایه اصلی قرار دهید و درب آن را ببندید.

توجه:

تنظیمات پیش فرض برای درجه حرارت کتری ۱۰۰ درجه می باشد .

✓ وقتی که دستگاه خاموش و آن را از پریز برق درآورید و بعد آن را روشن می کنید دمای پیش فرض دستگاه ۱۰۰ درجه می باشد.

✓ وقتی که دستگاه خاموش می شود و دو شاخه در پریز می باشد و بعد آن را روشن کنید تنظیمات دمای دستگاه طبق آخرین تنظیماتی که انجام داده اید می باشد.

محافظ ایمنی جوشیدن بدون آب

یک دستگاه محافظ در داخل کتری گنجانده شده است که از دستگاه در برابر حرارت خیلی زیاد هنگامی که آب کافی داخل کتری نمی باشد محافظت می کند. اگر این اتفاق افتاد عملیات به جوش رساندن آب را به طور اتوماتیک متوقف خواهد کرد و صدایی به صورت متناوب شنیده خواهد شد و خطا جوشیدن بدون آب ظاهر خواهد شد. دکمه START /CANCE همچنین عملکرد KEEP WARM آب چشمک قرمز خواهد زد. دستگاه را خاموش کرده و قبل از شروع مجدد کار با دستگاه اجازه دهید تا خنک شود. محافظ ایمنی جوشیدن بدون آب به طور اتوماتیک زمانی که دستگاه خنک شده باشد به حالت اولیه باز می گردد.

برای سیستم امنیتی اضافی دستگاه شما توسط یک سوئیچ خودکار برای قطع جریان برق تنظیم شده است زمانی که کتری بیش از حد گرم می شود دستگاه به طور اتوماتیک خاموش خواهد شد. زمانی که این اتفاق افتاد دستگاه خود را برای تعمیر به سرویس خدمات مشتریان برویل ببرید.

هشدار: این دستگاه فقط برای گرم کردن و جوشیدن آب طراحی شده است. از آن برای گرم کردن مایعات یا غذاهای دیگر استفاده نکنید. هرگز قهوه یا چای خود را داخل کتری نریزید. درب کتری همیشه باید در سر جای خود قرار گیرد و مطمئن شوید تا قفل شده باشند.

- قبل از تمیز کردن دستگاه آن را خاموش کرده و از دو شاخه برق آن را جدا کنید و تمیز کرده و فیلتر را جدا کرده .
- برای تمیز کردن فیلتر، درب کتری را باز کنید فیلتر را از کنار حرکت داده و آن را از داخل کتری بردارید.
- فیلتر را می توانید با آب گرم یا با یک دستمال یا یک برس تمیز کنید. فیلتر را از دهانه پشت کتری به راحتی در سر جای خود قرار داده و آن را هل داده تا سر جای خود قرار گیرد.

پاک کردن مواد معدنی ته نشین شده

مواد معدنی موجود در آب به دیواره داخلی کتری صدمه می زند و رنگ قسمت شیشه ای کتری را تیره و کدر می کند که باید از رسوب گیر کتری که مخصوص تمیز کردن مواد معدنی و رسوبات داخل کتری می باشد، استفاده کنید.

متناوباً

- ۱- کتری را با سرکه تا درجه دوم و سوم با آب پر کنید. سپس آن را به جوش آورید و اجازه دهید تا یک شب سرکه و آب داخل کتری بماند.
- ۲- مواد داخل کتری را خالی کنید و آن را با آب تمیز پر کنید آب را به جوش آورید و سپس آن را خالی کنید. این کار را تکرار کنید بعد از آن کتری آماده برای استفاده خواهد بود.

تمیز کردن سطح خارجی و بیرونی کتری

سطح بیرونی کتری را با یک دستمال مرطوب تمیز کنید سپس با یک دستمال خشک آن را براق کنید.

توجه:

✓ فیلتر به مرور زمان صدمه پیدا می کند. لطفاً به طور مرتب آن را چک کنید تا اگر نیاز باشد آن را تعویض کنید.

✓ از مواد شیمیایی، پارچه زبر یا تمیز کننده ساینده برای تمیز کردن داخل و خارج کتری استفاده نکنید.

هشدار:

✓ برای جلوگیری از صدمه دیدن دستگاه از تمیز کننده های قلیایی استفاده نکنید.

✓ صدای پخش کننده را از پایه اصلی دستگاه قطع نکنید.

✓ هرگز پایه اصلی دستگاه، دو شاخه برق، سیم برق کتری را زیر آب نگیرید یا اجازه ندهید که آب یا رطوبت با این اجزا تماس پیدا کند.

جمع آوری دستگاه

- مطمئن شوید تا دستگاه قبل از جمع آوری ، خاموش تمیز و خشک شده باشد. مطمئن شوید تا درب کتری قفل شده و در سر جای خود قرار گرفته باشد.
- سیم برق را جمع کرده و در سر جای خود زیر پایه اصلی دستگاه قرار دهید. کتری را به سمت عمودی بر روی پایه اصلی قرار دهید. چیزی را بر روی کتری نگذارید.