

مخلوط کن برویل مدل BBL 550



- توصیه های ایمنی برویل
- آشنایی با مخلوط کن برویل
- طرز کار دستگاه مخلوط کن
- سیستم حفاظتی در مقابل بار زیاد
- جدا کردن دستگاه
- نصب مجدد
- مراقبت و تمیز کردن
- جمع کردن دستگاه
- بایدها و نبایدها
- جدول مخلوط کن
- مشکلات احتمالی

مهمترین توصیه های ایمنی برویل

در برویل ایمنی حرف اول را میزند. ما در طراحی و ساخت محصولاتمان در درجه اول به ایمنی مشتری های با ارزشمان فکر میکنیم. به علاوه ما از شما میخواهیم که در استفاده از هر وسیله برقی احتیاط کنید و از این موارد احتیاطی پیروی کنید.

قبل از استفاده با دقت همه دستورالعمل ها را بخوانید و برای استفاده های بعدی به خاطر بسپارید

- هرگونه برچسب تبلیغاتی و بسته بندی را قبل از اولین استفاده از دستگاه جدا کنید.
- دستگاه روشن را لبه نیمکت یا صندلی قرار ندهید. اطمینان حاصل کنید که دستگاه روی سطح صاف ، تمیز و خشک قرار دارد. لرزش دستگاه در حین کار باعث حرکت آن می شود.
- دستگاه مخلوط کن را نزدیک گاز و سطوح داغ یا جایی که با حرارت در تماس باشد قرار ندهید.
- همیشه اطمینان حاصل کنید که اجزای دستگاه کاملاً جا افتاده اند.
- پارچ مخصوص دستگاه مخلوط کن و درپوش که برای آن تهیه شده است را استفاده کنید.
- همیشه قبل از کار با دستگاه مطمئن شوید که در درپوش مخلوط کن محکم بسته شده است.
- همیشه با فشار دادن دکمه POWER اطمینان حاصل کنید که دستگاه خاموش است. بعد آن را از برق بکشید. قبل از حرکت دادن دستگاه یا جدا کردن اجزای آن یا تمیز کردن آن مطمئن شوید که موتور و تیغه آن کاملاً ثابت شده است.

Breville

- برای مدت طولانی (بیشتر از ۱۰ ثانیه) با دستگاه کار سنگین انجام ندهید. اجازه دهید دستگاه یک دقیقه بین هر استفاده استراحت کند.
- هیچ کدام از دستورالعمل های این دستگاه برای کار سنگین با آن در نظر گرفته نشده است.
- دستگاه در حالت روشن بدون مراقبت رها نکنید.
- اگر غذا در اطراف ظرف جمع شد دستگاه را با فشار دادن دکمه POWER خاموش کنید. بعد آن را از برق بکشید. اطمینان حاصل کنید که تیغه و موتور کار نمی کند. به وسیله کاردک مخصوص غذای اطراف ظرف را پاک کنید. از انگشتان استفاده نکنید چون تیغه مخلوط کن بسیار تیز است.
- دست ها ، انگشت ها ، مو ، لباس و کاردک و هر گونه وسیله دیگر را در حال کار با دستگاه دور از آن قرار دهید. هیچ وقت بدون اینکه دستگاه را از برق بکشید هیچ چیزی را وارد مخلوط کن نکنید. هر گونه استفاده نادرست باعث صدمه به شما می شود.
- ظرف مخلوط کن را در حین کار از جایش بلند نکنید.
- از مخلوط کن برویل فقط برای مخلوط کردن غذا و مایعات استفاده کنید.
- غذاهای داغ یا در حال جوش را در مخلوط کن نریزید. اجازه دهید قبل از ریختن در مخلوط کن سرد شود.
- ظرف مخلوط کن را تحت سرما یا گرمای شدید قرار ندهید. مثلاً ظرف سرد را در آب گرم نگذارید یا برعکس.
- دستگاه را همیشه تمیز نگه دارید.
- دستگاه به وسیله موتوری که به صورت اتوماتیک درجه حرارت را کنترل میکند حفاظت می شود. اگر از دستگاه برای مدت طولانی استفاده کنید و موتور آن گرم شود دستگاه به صورت اتوماتیک از حرکت می ایستد. برای اینکه دستگاه دوباره کار کند آن را خاموش کنید و از برق بکشید و حدود ۳۰ دقیقه با آن کار نکنید. وقتی دستگاه کاملاً خنک شود دوباره شروع به کار می کند.

- سیم برق را قبل از استفاده کاملاً باز کنید .
- برای حفاظت در مقابل شوک الکتریکی دستگاه و موتور آن را در آب یا هر مایع دیگر فرو نکنید.
- اجازه ندهید سیم برق از میز یا هر جایی که قرار دارد آویزان شود و در سطوح داغ قرار بگیرد یا گره بخورد.
- این دستگاه برای استفاده بچه ها و افراد ناتوان جسمی و ذهنی یا کسانی که تجربه و سواد کافی ندارند مناسب نمی باشد. مگر اینکه شخصی مسوولیت مراقبت از آن ها را داشته باشد.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
- پیشنهاد می شود که به صورت منظم دستگاه را چک کنید. اگر سیم برق، پریز یا دستگاه صدمه دیده است از آن استفاده نکنید. در اولین فرصت برای تعمیر و یا تعویض دستگاه به نزدیک ترین نمایندگی مراجعه نمایید.
- هر گونه تعمیر به جز تمیز کردن دستگاه باید در نمایندگی های برویل انجام شود.
- این دستگاه فقط برای استفاده در منزل است. هیچ استفاده دیگری از دستگاه نکنید. در وسایل نقلیه مثل قایق یا بیرون از منزل از آن استفاده نکنید.
- نصب کلید امنیتی برای حفاظت بیشتر از دستگاه های الکتریکی پیشنهاد میشود. توصیه میشود یک کلید امنیتی با جریان برق قابل کنترل که بیشتر از ۳۰mA نباشد وصل کنید. برای این کار با یک برق کار حرفه ای صحبت نمایید .

درپوش اندازه گیری داخلی

(برای اضافه کردن مواد در حال مخلوط کردن)

درپوش به همراه دسته حلقه ای

(دسته ای که به باز شدن درپوش کمک می کند)

پارچ درجه بندی شده

(ضد ضربه، نشکن، محافظ در ماشین ظرفشویی)

تیغه Kinetix و سیستم کاسه ای

(ته ظرف به گونه ای است که غذا در آن گیر نمی کند. تیغه های دنداندار آن هم برای خرد کردن بهتر غذا هستند)

۵ سرعت مختلف برای مخلوط



Breville

طرز کار دستگاه



شکل ۱



شکل ۲

قبل از اولین استفاده ظرف مخلوط کن، درپوش و تیغه آن را در محلول آب گرم و صابون بشویید. آب بکشید و کامل خشک کنید. موتور دستگاه را با یک پارچه

خیس پاک کنید و سپس کاملاً خشک کنید.

مرحله اول: پایه موتور را در جایی صاف و خشک مثل یک نیمکت قرار دهید. مطمئن شوید که دستگاه خاموش است و از برق کشیده شده است.

مرحله دوم: برای نصب پارچ مخلوط کن، واشر مخصوص را روی تیغه بگذارید. پارچ مخلوط کن را به بالا بچرخانید تیغه را سر جایش درون ظرف بگذارید. قسمت متحرک تیغه را بر خلاف عقربه ساعت



شکل ۳

بچرخانید تا سر جایش قفل شود. (شکل ۱ و ۲)

مرحله سوم: پارچ مخلوط کن را به صورت عمودی قرار دهید و روی موتور جا دهید. دسته پارچ مخلوط کن باید سمت راست یا چپ دستگاه قرار بگیرد.

مرحله ۴: توجه کنید که مواد ریخته شده در ظرف بالا تر از خط MAX نباشد درپوش مخلوط کن را بالای ظرف محکم سر جایش قرار دهید. درپوش داخلی آن را که تمیز کرده اید سر جایش بگذارید و به

جهت عقربه ساعت بچرخانید. (شکل ۳)

نکته:

- وقتی برای اولین بار از دستگاه استفاده می کنید ممکن است متوجه بویی شوید که از موتور می آید. این نرمال است و با استفاده بعدی از بین خواهد رفت.
- تیغه همزن فوق العاده تیز است. دست یا انگشت خود را به آن نزدیک نکنید.



شکل ۴

مخلوط کن برویل دارای یک درپوش محکم می باشد که روی آن جا می افتد و طوری طراحی شده که در حین کار حرکت نمی کند. یک دسته حلقه مانند بالای آن وجود دارد که شما به راحتی می توانید درپوش را باز کنید. این دسته نقش اهرم را بازی می کند. (شکل ۴)

مرحله ۵: دوشاخه را به برق ۲۴۰/۲۳۰ ولت وصل کنید و دستگاه را روشن کنید.

مرحله ۶: دکمه POWER سمت چپ دستگاه را فشار دهید. چراغ POWER آن روشن خواهد شد و چشمک می زند.

نکته: ظرف مخلوط کن را بیشتر از خط MAX پر نکنید. وقتی ظرف بیش از حد پر شده یا تا نزدیک خط MAX پر شده از تغییر مکان و باز کردن در آن در حین کار خودداری کنید.

مرحله ۷: برای انتخاب سرعت مورد نظر یکی از دکمه ها را (۱-۵) انتخاب کنید. دستگاه شروع به کار می کند و چراغ سرعتی که انتخاب کرده اید روشن می شود. چراغ POWER هم روشن می شود و شروع به چشمک زدن می کند.

مواد را به اندازه مورد نیاز در دستگاه بریزید. بیش از اندازه مخلوط نکنید.

مرحله ۸: دستگاه بعد از ۱۲۰ ثانیه کار به صورت اتوماتیک از کار کردن متوقف می شود و چراغ STOP و POWER شروع به چشمک زدن می کند.

احتیاط: هرگز چیزی به جز غذا یا مایعات را در مخلوط کن نریزید.

هر زمان که بخواهید دستگاه را متوقف کنید دکمه STOP یا سرعت انتخاب شده را فشار دهید. اگر دکمه POWER را فشار دهید کل دستگاه خاموش می شود.

مرحله ۹: برای موادی که به سرعت زیاد احتیاج دارند از دکمه Pulse دستگاه استفاده کنید. وقتی دکمه پالس را فشار می دهید شروع به چشمت زدن می کند. با ضربه های کوچک دکمه پالس را فشار دهید تا

وقتی که مواد شما کاملاً مخلوط شوند.

نکته: از دکمه Pulse برای مخلوط کردن غذاهای ضخیم استفاده می شود.

مرحله ۱۰: در آخر کار ، همیشه با فشار دادن دکمه POWER مطمئن شوید که دستگاه خاموش شده است. سپس دستگاه را از برق بکشید. قبل از اینکه بخواهید دستگاه را حرکت دهید یا تمیز کنید یا اجزا

آن را از هم جدا کنید اطمینان حاصل کنید که تیغه نمی چرخد و کاملاً متوقف شده است.

نکته:

- مخلوط کن بعد از ۱۲۰ ثانیه (۲ دقیقه) از کار کردن متوقف می شود. این برای حفاظت بیشتر از دستگاه شما در مقابل استفاده بیش از اندازه است.
- برای متوقف کردن دستگاه هر زمانی که مایل بودید، دکمه STOP یا دکمه سرعت انتخاب شده را فشار دهید. دکمه POWER را هم می توانید فشار دهید ولی در این صورت کل دستگاه خاموش می شود.
- سرعت دستگاه هر زمانی که مایل باشید در حین کار قابل تغییر می باشد. هر سرعتی را که انتخاب کنید چراغ آن روشن می شود و چراغ سرعت قبلی خاموش می شود.
- در طول کار با دستگاه ممکن است مواد به دیواره ظرف بچسبند. برای اینکه دیواره ظرف را تمیز کنید ، اول دکمه POWER را فشار دهید تا دستگاه خاموش شود. بعد آن را از برق بکشید. درپوش پلاستیکی آن را باز کنید و از کاردک مخصوص دستگاه برای تمیز کردن دستگاه استفاده کنید. برای اینکه کار را ادامه دهید درپوش را سر جای خود بگذارید.

- اگر هر گونه خيسی يا مايعی روی موتور مخلوط کن در حين کار ريخته شد ، دکمه POWER را فشار دهيد تا دستگاه خاموش شود. بعد آن را از برق بکشيد. ظرف مخلوط کن را برداريد. موتور را با

يک دستمال تميز و نمناک پاک کنيد. بعد با دستمالی که آب را کاملاً جذب می کند خشک کنيد. وقتی ظرف را سر جایش می گذاريد دقت کنيد که کاملاً در جای خود قرار گرفته باشد.

احتیاط: کل مقدار یخی که مخلوط کن میتواند خرد کند یک قالب استاندارد یخ یا ۲۵۰ گرم یخ است.

سیستم حفاظتی در مقابل کار اضافی با دستگاه

برای جلوگیری از سوختن دستگاه هنگامی که کار زیاد از آن می کشید ، دستگاه مجهز به سیستمی است که به صورت اتوماتیک خاموش می شود. اگر با مخلوط کن به مدت طولانی کار کنید ممکن است دستگاه بیش از اندازه داغ شود. اگر این اتفاق بیفتد ، سوئیچ امنیتی دستگاه از کار کردن آن جلوگیری می کند. برای اینکه دستگاه دوباره کار کند آن را خاموش کرده و از برق بکشید و برای ۳۰ دقیقه با آن کار نکنید. وقتی دستگاه خنک شد دوباره آماده استفاده است.



شکل ۵

جدا کردن اجزای دستگاه

مرحله اول : همیشه با فشار دادن دکمه POWER روی دستگاه برویل اطمینان حاصل کنید که خاموش است. بعد دستگاه را از برق بکشید.

مرحله دوم : دستگاه را با گرفتن دسته آن و چرخاندن آن به سمت بالا از بدنه جدا کنید.

مرحله سوم : مانند شکل ۵ با برگرداندن دستگاه ، پیچ انتهایی آن را به جهت عقربه ساعت بچرخانید و آن را از پایه جدا کنید. پلاستیک مدور در زیر ظرف قابل جدا شدن نمی باشد.

مرحله ۴ : واشر را از قسمت تیغه جدا کنید.

احتیاط: هنگام کار کردن با دستگاه مراقب تیغه آن باشید چون بسیار تیز است. اگر مراقب نباشید ممکن است تیغه آن به شما صدمه بزند.

نصب مجدد



شکل ۶



شکل ۷

مرحله اول : مطمئن شوید همه اجزای دستگاه تمیز هستند و خشک شده اند.

مرحله دوم : برای گذاشتن تیغه دستگاه سر جایش و اشتر را در قسمت تیغه بگذارید. (شکل ۶)

شکل ۷: مخلوط کن را برگردانید و تیغه را سر جایش در زیر ظرف قرار دهید / تیغه را به خلاف جهت عقربه ساعت بچرخانید تا وقتی که کاملاً سفت شود.



مراقبت و تمیز کردن دستگاه

تمیز کردن بدنه موتور

- بدنه موتور را با یک دستمال نرم و نم دار تمیز کنید و بعد کامل خشک کنید.

- تمام لک های غذا را از روی سیم برق تمیز کنید.

نکته: از دستمال یا پد های زبر برای تمیز کردن موتور دستگاه استفاده نکنید. چون ممکن است روی آن خراش ایجاد کند.

تمیز کردن تیغه ، درپوش آن ، درپوش کوچک داخلی و ظرف مخلوط کن

- همه قسمت ها را با آب و صابون و دستمال تمیز و نرم بشویید.
- برای قسمت هایی که مواد باقیمانده از غذا سفت شده اند ، از برس شیشه شور آشپزخانه استفاده کنید. آب بکشید و کامل خشک کنید.
- می توانید ظرف مخلوط کن را در حالت معمولی در ماشین ظرف شویی بشویید. قبل از گذاشتن در ظرف شویی درپوش و تیغه آن را جدا کنید و آن را وارونه در ظرف شویی بگذارید. اگر وارونه نگذارید گرمای آب به بدنه آن صدمه خواهد زد.

از بین بردن لک های سخت و بوهای شدید

- غذاهایی مثل سیر و ماهی یا سبزیجاتی مثل هویج ممکن است بوی شدید و لکه هایی از خود به جای بگذارند. برای از بین بردن این لک ها ظرف مخلوط کن و درپوش آن را به مدت ۵ دقیقه در آب گرم صابونی قرار دهید. بعد با یک ماده شوینده ملایم و آب گرم آن را بشویید ، آب بکشید و کامل خشک کنید.

جمع کردن دستگاه

- مخلوط کن برویل را به صورت عمودی با در بسته و به صورتی که ظرف روی موتور قرار گرفته باشد یا کنار آن گذاشته شده باشد در جای خاصی قرار دهید. هیچ وسیله ای روی دستگاه نگذارید.

احتیاط: تیغه دستگاه بسیار تیز است. هنگام استفاده مواظب دست و انگشتان خود باشید. در هنگام حرکت یا جمع کردن دستگاه احتیاط کنید.

بایدها :

- از سرعت پایین (Low) (۱-۲ برای مخلوط کردن یا خرد کردن) برای درست کردن کوکتل ، نوشیدنی ها ، محلول هایی مثل سس مایونز ، سس سالاد ، سس پیاز و سرکه ، غذاهایی که احتیاج به کمی مخلوط کردن دارد و خمیرها استفاده کنید.
- از سرعت بالا (High) (۴-۵ برای پوره) برای سوپ پوره یا گاز دار کردن مایعات
- از Pulse برای غذاهایی که فقط به کمی مخلوط کردن احتیاج دارند استفاده کنید ، مثلاً برای خرد کردن آجیل
- اطمینان حاصل کنید که همه غذا ها به مکعب های حدوداً ۲-۳ سانتی تقسیم شده اند تا راحت تر به نتیجه دلخواه برسید.
- در ابتدای کار بیشتر از ۲ فنجان مواد در مخلوط کن نریزید. وقتی مواد اولیه مخلوط شدند بقیه مواد را (۱/۲ و ۱ فنجان) از درپوش داخلی آن کم کم اضافه کنید.
- محلول های غلیظ اگر ۱/۴ تا ۱/۲ مخلوط کن باشند راحتتر به پوره تبدیل می شوند.
- وقتی از چند ماده غذایی با هم استفاده می کنید ، مواد مایع را قبل از مواد جامد در مخلوط کن بریزید مگر اینکه در دستور غذایی غیر از این باشد.
- وقتی مواد غلیظ و خشک را مخلوط می کنید لازم است که حتماً کار را متوقف کرده و مواد را یک تا دوبار با کاردک پلاستیکی به سمت پایین پاک کنید. از مسایل فلزی برای این کار استفاده نکنید چون به بدنه ظرف صدمه میزند.

نبايدها

- با مخلوط های غلیظ بیشتر از ۱۰ ثانیه از دستگاه استفاده نکنید. برای مخلوط های نرمال مثل سس مایونز یا چاشنی ها بیشتر از یک دقیقه در هر بار بدون خاموش کردن دستگاه استفاده نکنید. بعد از یک دقیقه دستگاه را خاموش کنید مخلوط را هم بزنید و دوباره شروع به کار کنید.
- بدون بستن درپوش مخلوط کن شروع به کار نکنید. برای اضافه کردن مواد در حین کار ، درپوش کوچک وسطی را باز کنید و مواد را از آنجا اضافه کنید. وقتی می خواهید روغن یا یک مایع دیگر را اضافه کنید به آرامی آن را از سوراخی که در وسط درپوش آن وجود دارد به داخل ظرف بریزید.
- مواد را بیشتر از خط MAX در مخلوط کن نریزید. وقتی مخلوط کن پر یا نزدیک به خط MAX است دست خود را روی در دستگاه بگذارید تا در آن در حال کار جا به جا نشود.
- وقتی دستگاه در حال کار هست هیچ موادی به جز مایع و غذا در آن نریزید.
- مخلوط کن موادی مثل خمیر یا سیب زمینی له شده را مخلوط نمی کند.
- وقتی مخلوط کن در حال کار هست آن را حرکت ندهید. همیشه اطمینان حاصل کنید که دکمه POWER را زده اید و چراغ آن خاموش شده و سپس آن را از برق کشیده اید.
- مخلوط کن را بیش از اندازه پر نکنید چون فشار زیادی باعث از حرکت ایستادن دستگاه می شود. اگر بیش از اندازه پر شده بود دستگاه را با فشار دادن دکمه POWER خاموش کنید ، از برق بکشید و مقداری از مواد را از آن خارج کنید.
- مواد داغ و در حال جوش را در مخلوط کن نریزید. قبل از ریختن مواد داغ داخل مخلوط کن صبر کنید تا کاملاً سرد شود.

زمان	کیفیت	کمیت	آماده سازی	غذا
۲۰-۱۰ ثانیه	Chop / speed 2	۲۵۰ گرم	چربی و رگ و پی گوشت را بگیرد و به قسمت های ۲ سانتی خرد کنید. استفاده: ریز ریز کردن	گوشت نازک / مرغ
۱۵-۱۰ ثانیه	Chop / speed 2	۳۰۰ گرم	استخوان ها و پوست را جدا کنید و به قسمت های ۲ سانتی خرد کنید استفاده: ریز ریز کردن	ماهی/غذاهای دریایی
۳۰-۱۰ ثانیه	Chop / speed 2	۲۰۰ گرم	سبزیجات را پوست بکنید و به تکه های ۱/۵ تا ۲ سانتی خرد کنید. استفاده: برای سوپ، پوره، برای پر کردن شکم مرغ	سبزیجات خام
۳۰-۱۰ ثانیه	Chop / speed 2	۲۰۰ گرم	پوست آن را بکنید. استفاده: برای کیک و تزئین	آجیل
۳۰-۱۰ ثانیه	Chop / speed 2	۱۰۰ گرم	نان را به تکه های ۲ سانتی تقسیم کنید، بیسکویت را خرد کنید. استفاده: برای چیز کیک	نان یا بیسکویت
۱۵-۱۰ ثانیه ۶۰ ثانیه	Mix / speed 1 Blend / speed 3	۱۲۵ گرم	مخلوط کردن تخم مرغ و سرکه. روغن هم اضافه کنید. استفاده: برای چاشنی	مایونز
۲۰-۱۰ ثانیه ۱-۲ بار	Mix / speed 1 Pulse	۳۰۰ میلی لیتر	شکر و وانیل اگر مایل بودید اضافه کنید. استفاده: برای تزئین	خامه زده شده
۳۰-۲۰ ثانیه	Chop / speed 2	۱ فنجان	خرد شده یا نصف	گیاهان دارویی یا چاشنی ها
۶۰ ثانیه	Smoothie	ماکسیمم ۸۰۰ میلی لیتر	شیر، میوه تازه، ماست، بستنی استفاده: برای میلک شیک و frappes (فراپه)	اسموتی
۳۰-۲۰ ثانیه	Blend / speed 3	۲۵۰ گرم	انواع توت ها، نصف شده یا کامل استفاده: برای دسر	میوه های تازه
۳۰-۲۰ ثانیه	Chop / speed 2	۳۰۰ گرم	میوه های خشک را خرد کنید. استفاده: برای میوه خرد شده	میوه های خشک
۲۰-۱۰ ثانیه	Chop / speed 2	ماکسیمم یک قالب	خرد شده استفاده: برای نوشیدنی ها، کوکتل	یخ

مشکلات احتمالی دستگاه

مشکل	راه حل آن
موتور روشن نمی شود یا تیغه آن نمی چرخد	چک کنید که ظرف و درپوش آن به درستی در جای خود قرار گرفته باشند. چک کنید که دکمه power را روشن کرده اید یا چراغ سرعت آن روشن است. چک کنید که دوشاخه کاملاً در پریز باشد و پریز روشن باشد.
غذا به صورت نابرابر خرد شده	یا مقدار زیادی غذا همزمان در دستگاه ریخته اید یا تکه های آن خیلی بزرگ بوده اند. سعی کنید تکه های غذا را کوچک کنید.
غذا زیاد از حد نرم شده یا آبکی شده	زمان کمتری مواد را مخلوط کنید یا از PULSE / ICE CRUSH برای کنترل بیشتر مواد استفاده کنید.
غذا به تیغه و ظرف چسبیده است	مخلوط ممکن است خیلی غلیظ باشد. مقداری مایع به آن اضافه کنید یا از سزعت پایین تر استفاده کنید.
مخلوط کن زیاد از حد پر شده است	موتور این دستگاه برای جلوگیری از سوختن آن دارای یک سویچ اتوماتیک حرارتی است. اگر از مخلوط کن زیاد از حد استفاده کنید یا به دلیل استفاده طولانی موتور گرم شود این سویچ امنیتی شروع به کار می کند و دستگاه به صورت خودکار از کار می ایستد. برای اینکه دستگاه دوباره کار کند آن را خاموش کنید ، از برق بکشید و بگذارید ۳۰ دقیقه استراحت کند. وقتی دستگاه کاملاً خنک شود ، آماده استفاده دوباره است.