

مخلوط کن برویل مدل BBL 800



- توصیه های ایمنی برویل
- آشنایی با مخلوط کن برویل
- طرز کار دستگاه مخلوط کن
- جدا کردن اجزای مخلوط کن
- مراقبت و تمیز کردن
- جمع کردن دستگاه
- جدول مخلوط کن
- بایدها ونبایدها
- مشکلات احتمالی

ما در برویل به داشتن ایده های جدید افتخار می کنیم. سری جدید مخلوط کن های حرفه ای ما، با تیغه ای منحصر به فرد طراحی شده است.

از حرکت مداوم و خرد کردن مساوی غذا ا لهام گرفته ایم و طراحی تیغه آن به شکلی است که گیر کردن غذا در ظرف را به حداقل می‌رساند. نتیجه آن نرم شدن یکنواخت غذا ، کار کرد بدون صدای دستگاه و دوام و بقای آن است.

مهمترین توصیه های ایمنی برویل

در برویل ایمنی حرف اول را میزند. ما در طراحی و ساخت محصولاتمان در درجه اول به ایمنی مشتری های با ارزشمان فکر میکنیم. به علاوه ما از شما میخواهیم که در استفاده از هر وسیله برقی احتیاط کنید واز این موارد احتیاطی پیروی کنید.

قبل از استفاده با دقت همه دستورالعمل ها را بخوانید و برای استفاده های بعدی به خاطر بسپارید

- قبل از استفاده سیم برق را کامل باز کنید.
- هرگونه برچسب تبلیغاتی و بسته بندی را قبل از اولین استفاده از دستگاه جدا کنید.
- دستگاه روشن را لبه نیمکت یا صندلی قرار ندهید.
- اطمینان حاصل کنید که دستگاه روی سطح صاف ، تمیز و خشک قرار دارد.
- همیشه قبل از روشن کردن مخلوط کن و وصل کردن برق آن اطمینان حاصل کنید که اجزای دستگاه درست در جای خود قرار گرفته است. در غیر این صورت دستگاه کار نمی کند.

Breville

- همیشه اگر از دستگاه استفاده نمی کنید یا می خواهید آن را جمع کنید یا تمیز کنید دستگاه را با دکمه ON/OFF خاموش (OFF) کنید. بعد سیم را از برق بکشید.
- مواظب باشید که سیم از لبه میز یا پیشخوان آویزان نباشد یا گره نخورده باشد.
- دستگاه مخلوط کن را نزدیک گاز و سطوح داغ یا جایی که با حرارت در تماس باشد قرار ندهید.
- اگر غذا در اطراف ظرف جمع شد دستگاه را با فشار دادن دکمه POWER خاموش کنید. بعد آن را از برق بکشید. اطمینان حاصل کنید که تیغه و موتور کار نمی کند. به وسیله کاردک مخصوص غذای اطراف ظرف را پاک کنید. از انگشتان استفاده نکنید چون تیغه مخلوط کن بسیار تیز است.
- دست ها ، انگشت ها ، مو ، لباس و کاردک و هر گونه وسیله دیگر را در حال کار با دستگاه دور از آن قرار دهید. هیچ وقت بدون اینکه دستگاه را از برق بکشید هیچ چیزی را وارد مخلوط کن نکنید. هر گونه استفاده نادرست باعث صدمه به شما می شود.
- ظرف مخلوط کن را در حین کار از جایش بلند نکنید.
- از مخلوط کن برویل فقط برای مخلوط کردن غذا و مایعات استفاده کنید.
- غذاهای داغ یا در حال جوش را در مخلوط کن نریزید. اجازه دهید قبل از ریختن در مخلوط کن سرد شود.
- ظرف مخلوط کن را تحت سرما یا گرمای شدید قرار ندهید. مثلاً ظرف سرد را در آب گرم نگذارید یا برعکس.
- دستگاه را همیشه تمیز نگه دارید.
- دستگاه به وسیله موتوری که به صورت اتوماتیک درجه حرارت را کنترل می کند حفاظت می شود. اگر از دستگاه برای مدت طولانی استفاده کنید و موتور آن گرم شود دستگاه به صورت خود کار از حرکت می ایستد. برای اینکه دستگاه دوباره کار کند آن را خاموش کنید و از برق بکشید و حدود ۳۰ دقیقه با آن کار نکنید. وقتی دستگاه کاملاً خنک شود دوباره شروع به کار می کند.

- برای مدت طولانی (بیشتر از ۱۰ ثانیه) با دستگاه کار سنگین انجام ندهید. اجازه دهید دستگاه یک دقیقه بین هر استفاده استراحت کند.
- هیچ کدام از دستورالعمل های این دستگاه برای کار سنگین با آن در نظر گرفته نشده است.
- همیشه از ظرف و درپوش مخصوص خود دستگاه استفاده کنید.
- همیشه اطمینان حاصل کنید که درپوش دستگاه محکم بسته شده است.
- دستگاه را بدون مراقبت رها نکنید.
- موقع استفاده از دستگاه مراقب دست و انگشتان خود باشید تا با سطح متحرک یا چرخان دستگاه در تماس نباشد.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
- برای جلوگیری از شوک الکتریکی هیچ وقت سیم برق یا دستگاه را در آب فرو نکنید.
- این دستگاه فقط برای استفاده در منزل است. هیچ استفاده دیگری از آن نکنید. در وسایل نقلیه مثل قایق یا بیرون از منزل از آن استفاده نکنید.
- نصب کلید امنیتی برای حفاظت بیشتر از دستگاه های الکتریکی پیشنهاد میشود. توصیه میشود یک کلید امنیتی با جریان برق قابل کنترل که بیشتر از ۳۰mA نباشد، وصل کنید. برای این کار با یک برق کار حرفه ای صحبت کنید .
- هر گونه نگهداری به جز تمیز کردن دستگاه باید در نمایندگی های برویل انجام شود.
- پیشنهاد می شود که به صورت منظم دستگاه را چک کنید
- اگر سیم برق، پریز یا دستگاه صدمه دیده است از آن استفاده نکنید. کل دستگاه را به نزدیکترین نمایندگی برویل برای تعمیر یا تعویض برگردانید

درپوش به همراه دسته حلقه ای

(دسته ای که به باز شدن درپوش کمک می کند)

پارچ درجه بندی شده

(از جنس پلی کربنات ، ۲، نشکن و ضد زنگ)

جنس بدنه استنلس استیل

برنامه های اسموتی، مخلوط کن، یخ خردکن



تیغه جراحی استنلس استیل

(برای اینکه اطمینان حاصل کنیم که تیغه آن به مدت طولانی تیز باقی می ماند از تیغ جراحی استیل و ضد زنگ استفاده کردیم. تیغه های میانی برای برندگی بیشتر دنداندار هستند.)



تیغه قابل جابجایی

(تیغه آن از نظر مهندسی طوری طراحی شده که راحتتر تمیز شود.)

موتور هوشمند قوی

(۲۰۰۰ وات با تیغه های بسیار کارآمد و بدون صدا)



طرز کار دستگاه

قبل از اولین استفاده :

درپوش ، ظرف و تیغه مخلوط کن را با محلول آب گرم و صابون بشویید. با یک دستمال نرم آن را خشک کنید . موتور دستگاه را هم می توانید با یک دستمال نرم و نمناک تمیز کنید.

همه اجزای دستگاه غیر از موتور آن را می توانید در طبقه بالا ماشین ظرفشویی بشویید. ظرف مخلوط کن را در پایین ترین طبقه بگذارید.



شکل ۱



شکل ۲



شکل ۳



شکل ۴

شکل ۱. ابتدا واشر را سرجایش بگذارید بعد تیغه را روی آن بگذارید.

شکل ۲. ظرف را برگردانید و تیغه را ته ظرف جا دهید.

شکل ۳. تیغه را بر خلاف جهت عقربه ساعت بچرخانید تا آن را محکم کنید.

شکل ۴.

• پایه موتور را در جایی صاف و خشک قرار دهید. اطمینان حاصل کنید که دستگاه خاموش است و از برق کشیده شده است. دستگاه را به صورت عمودی در روی موتور بگذارید.

• مخلوط کن را به برق ۲۴۰/ ۲۳۰ ولت وصل کنید و آن را روشن کنید.

Breville

۱. برای روشن کردن مخلوط کن دکمه ON را بزنید. چراغ آن روشن خواهد شد. و شروع به چشمک زدن می کند که نشان می دهد دستگاه روشن است. وقتی که ظرف را روی موتور آن قرار دهید همه چراغ های آن روشن می شوند که نشان دهنده آماده به کار بودن دستگاه است.

نکته: وقتی برای اولین بار از دستگاه استفاده می کنید ممکن است متوجه بویی شوید که از موتور می آید. این نرمال است و با استفاده بعدی از بین خواهد رفت.

۲. مایع یا غذا را در مخلوط کن بریزید و مطمئن شوید که حجم آن بیشتر از علامت MAX نیست.

۳. درب میانی وسط درپوش اصلی مخلوط کن را محکم سر جایش قرار دهید و یا بر خلاف جهت عقربه ساعت یا به جهت آن بچرخانید تا در جای خود قرار بگیرد. (شکل ۵)



شکل ۵

نکته: وقتی که مخلوط کن خیلی پر شده و تا خط MAX یا نزدیک آن رسیده دستتان را روی درب مخلوط کن بگذارید تا از تکان خوردن آن جلوگیری کند. مواد داغ را در مخلوط کن نریزید. اجازه دهید خنک شود و بعد در ظرف بریزید.

دسته ای که روی درپوش مخلوط کن وجود دارد برای برداشتن راحت تر آن تعبیه شده است. درپوش مخلوط کن طوری طراحی شده که از تکان خوردن و جا به جا شدن آن جلوگیری می کند. حلقه روی آن هم کمک می کند که به راحتی و مثل یک اهرم درپوش باز شود. (شکل ۶)



شکل ۶

۴. عملکرد مورد نظر را انتخاب کنید و دکمه آن را فشار دهید. چراغ آن روشن خواهد شد و دستگاه شروع به کار می کند و چراغ دکمه power همچنان روشن خواهد بود.

سرعت دستگاه می تواند هر زمانی که می خواهید در حین کار تغییر کند. هر سرعتی را که انتخاب کنید چراغ آن روشن خواهد شد و چراغ قبلی خاموش می شود.

۵. برای شکستن یخ یا موادی که احتیاج به ضربه دارند از Ice /Auto Pulse استفاده کنید. دستگاه شروع به کار می کند و چراغ آن روشن می شود.

نکته: از دستگاه فقط همان اندازه که نیاز هست کار بکشید. بیشتر از آن به دستگاه فشار خواهد آورد. مخلوط کن بعد از ۱۲۰ ثانیه کار کردن متوقف می شود و بعد از ۶۰ ثانیه کار کردن با Smoothie و Ice

/Auto Pulse از کار باز می ایستد تا فشار بیش از اندازه به آن وارد نشود.

عملکرد	زمان
Blend	۱۲۰ ثانیه (۲ دقیقه)
Smoothie	۶۰ ثانیه (۱ دقیقه)
Ice /Auto Pulse	۶۰ ثانیه (۱ دقیقه)

- هر یک از برنامه ها طوری طراحی شده اند که برای زمان خاصی کار کنند.

۶. برای متوقف کردن عملکرد دستگاه دکمه Power را فشار دهید. اگر می خواهید آن را روشن کنید باز هم این دکمه را فشار می دهید. در این صورت همه چراغ ها روشن می شوند.

نکته: smoothie دارای یک خاصیت منحصر به فرد است که می تواند مواد فشرده تر را با سرعت پایین مخلوط کند تا مواد غلیظ تر شوند.

۷. در پایان کار اطمینان حاصل کنید که با فشار دادن دکمه Power ، آن را خاموش کرده اید. و سپس آن را از برق بکشید. قبل از حرکت دادن دستگاه یا تمیز کردن و جدا کردن اجزا آن مطمئن شوید که تیغه آن کاملاً از حرکت ایستاده است.

نکته:

- در حال مخلوط کردن مواد در دستگاه ممکن است مواد به دیواره آن بچسبند. برای اینکه مواد را از دیواره آن پاک کنید دستگاه را خاموش کنید و از برق بکشید. درپوش آن را بردارید و با کاردک مخصوص مواد را به سمت پایین هل دهید. قبل از اینکه دوباره شروع به کار کنید درپوش دستگاه را ببندید.
- اگر هر گونه رطوبت یا مایعی روی موتور مشاهده کردید دکمه Power دستگاه را فشار دهید و دستگاه را از برق بکشید. ظرف مخلوط کن را بردارید. موتور را فوراً با یک دستمال خشک و حوله ای تمیز کنید. دقت کنید که ظرف مخلوط کن را درست سر جایش گذاشته اید.
- اگر تیغه ها گیر کردند دستگاه به صورت اتوماتیک خاموش می شود. برای دوباره کار کردن دستگاه آن را خاموش کنید. ظرف را با کاردک تمیز کنید. دستگاه دوباره شروع به کار خواهد کرد.

جدا کردن اجزای آبمیوه گیری



شکل ۷

- همیشه مطمئن شوید که دستگاه را خاموش کرده و از برق کشیده اید.
- ظرف مخلوط کن را با چرخاندن آن و بالا آوردن آن از روی موتور بردارید .
- با چرخاندن تیغه بر خلاف جهت عقربه ساعت آن را از ظرف جدا کنید. (شکل ۷)
- واشر را از تیغه جدا کنید. (شکل ۸)



شکل ۸

نکته: از اجسام تیز و زبر برای تمیز کردن مخلوط کن استفاده نکنید. چون باعث صدمه به سطح آن میشود.

مراقبت و تمیز کردن

- موتور را با یک دستمال نمناک و نرم تمیز کنید و بعد خشک کنید.
- هر گونه خرده های مواد غذایی را از روی سیم آن پاک کنید.

نکته: تمام اجزا دستگاه به جز موتور آن را میتوانید در طبقه بالا ماشین ظرفشویی بشویید. ظرف مخلوط کن را در طبقه پایین آن بشویید.

تمیز کردن تیغه ، درپوش ، درب میانی و ظرف مخلوط کن

احتیاط : تیغه دستگاه بسیار تیز است. هنگام استفاده مواظب دست و انگشتان خود باشید. در هنگام حرکت یا جمع کردن دستگاه احتیاط کنید.

- همه اجزا را با محلول آب و صابون و دستمال نرم تمیز کنید. از یک برس مخصوص شستشو برای پاک کردن لکه های سخت استفاده کنید. خوب آب بکشید و خشک کنید.

بر طرف کردن لکه های سخت و بوی بد

- غذاهایی مثل سیر و ماهی یا سبزیجاتی مثل هویج ممکن است بوی شدید و لکه هایی از خود به جای بگذارند. برای از بین بردن این لک ها ظرف مخلوط کن و در آن را به مدت ۵ دقیقه در محلول آب گرم و صابون قرار دهید. بعد با یک ماده شوینده ملایم و آب گرم آن را بشویید ، آب بکشید و کامل خشک کنید.

جمع کردن دستگاه

مخلوط کن برویل را به صورت قائم(عمودی) با درپوش بسته و به صورتی که ظرف روی موتور قرار گرفته باشد یا کنار آن گذاشته شده باشد در جای خاصی قرار دهید. هیچ وسیله ای روی دستگاه نگذارید.

غذا	آماده کردن / استفاده	کمیت	عملکرد	زمان (ثانیه)
گوشت / مرغ	چربی و رگ و پی آن را بگیرید و به تکه های ۲ سانتی خرد کنید. استفاده: گوشت قیمه	۲۵۰ گرم	Blend or Auto Pulse	۱۰-۲۰ ثانیه
ماهی / غذاهای دریایی	استخوان ها و پوست آن را جدا کنید. استفاده: تکه های کوچک	۳۰۰ گرم	Blend or Auto Pulse	۱۰-۱۵ ثانیه
سبزیجات خام	پوست بکنید و به تکه های ۵/۱ تا ۲ سانتی خرد کنید. استفاده: سوپ، پوره، پر کردن شکم مرغ یا ماهی	۲۰۰ گرم	Auto Pulse	۱۰-۳۰ ثانیه
آجیل	پوست آن را بکنید. استفاده: کیک و تزئین	۲۰۰ گرم	Auto Pulse	۱۰-۳۰ ثانیه
نان یا بیسکویت خرد شده	نان ها را تکه های ۲ سانتی کنید و بیسکویت ها را خرد کنید. استفاده: چیز کیک	۱۰۰ گرم	Auto Pulse	۱۰-۳۰ ثانیه
مایونز	زرده تخم مرغ و سرکه را مخلوط کنید و روغن اضافه کنید. استفاده: سس سالاد	۱۲۵ گرم	Blend	۱۰-۱۵ ثانیه
خامه زده شده	اگر مایل بودید شکر یا وانیل اضافه کنید. استفاده: تزئین	۳۰۰ میلی لیتر	Blend or Auto Pulse	۱۰ ثانیه ۱-۲ بار
سبزیجات / طعم دهنده ها	کامل با خرد شده استفاده: سس	۱ فنجان	Blend or Auto Pulse	۲۰-۳۰ ثانیه
اسموتی	شیر ، ماست، بستنی، میوه تازه استفاده: میلک شیک	۸۰۰ میلی لیتر	smoothie	۲۰-۶۰ ثانیه
میوه های تازه	کامل یا خرد شده استفاده: سس دسر	۲۵۰ گرم	Blend	۲۰-۳۰ ثانیه
میوه خشک شده	میوه خرد شده استفاده: میوه ریز ریز	۳۰۰ گرم	Auto Pulse	۲۰-۳۰ ثانیه
یخ	خرد شده استفاده: نوشیدنی ، کوکتل	۲۵۰ گرم	Ice /Auto Pulse	۱۰-۲۰ ثانیه

بایدها و نبایدها

بایدها

- از دکمه Blend برای نوشیدنی، کوکتل و مخلوط‌هایی مثل سس مایونز، چاشنی‌ها و مزه دار کردن غذا و خرد کردن آن و همچنین درست کردن پوره و گاز دار کردن نوشیدنی‌ها استفاده کنید.
- از ترکیب Blend و Ice /Auto Pulse برای مخلوط کردن غذاها استفاده کنید.
- از smoothie برای مخلوط کردن میوه‌ها، بستنی و ماست استفاده کنید تا آن‌ها را به صورت غلیظ یا میلک شیک در آورید.
- از Ice /Auto Pulse برای غذاهایی که احتیاج به ضربه‌های کوچک دارند استفاده کنید مثل یخ یا آجیل‌ها
- برای نوشیدنی‌هایی که یخ یا میوه یخ زده دارند از Ice /Auto Pulse استفاده کنید.
- اطمینان حاصل کنید که مواد به قطعات ۲-۳ سانتی تقسیم شده‌اند. در این صورت مخلوطی یک دست خواهید داشت.
- بیش از ۲ فنجان مواد گرم قبل از شروع به کار در مخلوط‌کن برویل نریزید. بعد از اینکه کار را شروع کردید کم‌کم ۱/۲ فنجان دیگر هم می‌توانید اضافه کنید.
- مخلوط‌های غلیظ و پوره مانند را بهتر است ۱/۴ تا ۱/۲ پر کنید تا دستگاه بهتر کار کند.
- وقتی از مواد مختلف استفاده می‌کنید همیشه مایعات را قبل از مواد جامد بریزید مگر اینکه چیزی غیر از این در روش تهیه غذا باشد. اگر از مواد خشک و غلیظ استفاده می‌کنید بهتر است یک یا دو بار در حین کار مخلوط‌کن را خاموش کنید و با کاردک مواد را به سمت پایین هل دهید.

نباید ها

- از وسایل فلزی استفاده نکنید. ممکن است به تیغه و ظرف صدمه بزنند.
- با مخلوط های غلیظ بیشتر از ۱۰ ثانیه از دستگاه استفاده نکنید. برای مخلوط های نرمال مثل سس مایونز یا چاشنی ها بیشتر از یک دقیقه در هر بار بدون خاموش کردن دستگاه استفاده نکنید. بعد از یک دقیقه دستگاه را خاموش کنید مخلوط را هم بزنید و دوباره شروع به کار کنید.
- بدون بستن درب مخلوط کن شروع به کار نکنید. برای اضافه کردن مواد در حین کار ، درب کوچک وسطی را باز کنید و مواد را از آنجا اضافه کنید. وقتی می خواهید روغن یا مایع دیگری را اضافه کنید به آرامی آن را از سوراخی که در وسط در آن وجود دارد به داخل ظرف بریزید.
- از مخلوط کن برای نگهداری غذا استفاده نکنید.
- وقتی دستگاه در حال کار هست هیچ موادی به جز مایع و غذا در آن نریزید.
- مخلوط کن موادی مثل خمیر یا سیب زمینی له شده را مخلوط نمی کند.
- وقتی مخلوط کن در حال کار هست آن را حرکت ندهید. همیشه اطمینان حاصل کنید که دکمه OWERP را زده اید و چراغ آن خاموش شده و سپس آن را از برق کشیده اید.
- مخلوط کن را بیش از اندازه پر نکنید چون فشار زیادی باعث از حرکت ایستادن دستگاه می شود. اگر بیش از اندازه پر شده بود دستگاه را با فشار دکمه POWER خاموش کنید ، از برق بکشید و مقداری از مواد را از آن خارج کنید.

مواد داغ و در حال جوش را در مخلوط کن نریزید. قبل از ریختن مواد داغ داخل مخلوط کن صبر کنید تا کاملاً سرد شود.

دستگاه را روی لبه میز یا پیشخوان قرار ندهید. حتماً باید مخلوط کن روی یک سطح صاف، تمیز و خشک قرار داشته باشد. لرزش دستگاه در حین کار باعث تکان خوردن آن می شود.

مشکلات احتمالی دستگاه :

مشکل	راه حل آن
موتور روشن نمی شود یا تیغه آن نمی چرخد	چک کنید که ظرف و درپوش آن به درستی در جای خود قرار گرفته باشند. چک کنید که دکمه power را روشن کرده اید یا چراغ سرعت آن روشن است. چک کنید که دوشاخه کاملاً در پریز باشد و پریز روشن باشد.
غذا به صورت نابرابر خرد شده	یا مقدار زیادی غذا همزمان در دستگاه ریخته اید یا تکه های آن خیلی بزرگ بوده اند. سعی کنید تکه های غذا را کوچک کنید.
غذا زیاد از حد نرم شده یا آبکی شده	زمان کمتری مواد را مخلوط کنید یا از Auto Pulse برای کنترل بیشتر مواد استفاده کنید.
غذا به تیغه و ظرف چسبیده است	مخلوط ممکن است خیلی غلیظ باشد. مقداری مایع به آن اضافه کنید یا از سرعت پایین تر استفاده کنید.