

توستر برویل مدل BTA 425/430



- توصیه های ایمنی برویل
- آشنایی با اجزای توستر برویل
- نصب و راه اندازی توستر برویل
- جدا کردن اجزای آب مرکبات گیری
- مراقبت و نگهداری و تمیز کردن
- جمع کردن دستگاه

مهمترین توصیه های ایمنی برویل

در برویل ایمنی حرف اول را میزند. ما در طراحی و ساخت محصولاتمان در درجه اول به ایمنی مشتری های با ارزشمان فکر میکنیم. به علاوه ما از شما میخواهیم که در استفاده از هر وسیله برقی احتیاط کنید و از این موارد احتیاطی پیروی کنید.

قبل از استفاده با دقت همه دستورالعمل ها را بخوانید و برای استفاده های بعدی به خاطر بسپارید.

- هرگونه برچسب تبلیغاتی یا هر برچسب دیگری را قبل از استفاده از دستگاه جدا نمائید
- برای از بین بردن خطر خفگی برای بچه ها، پوشش محافظ مجهز به دو شاخه برق از این وسایل را دور بیندازید.
- دستگاه توستر را نزدیک لبه میز یا صندلی در حین کار قرار ندهید. مطمئن شوید که روی یک سطح صاف، تمیز و خشک است.
- مواظب باشید که سیم از لبه میز یا پیشخوان آویزان نباشد یا گره نخورده باشد.
- دستگاه را نزدیک گاز و سطوح داغ یا جایی که با حرارت در تماس باشد قرار ندهید.
- دستگاه را نزدیک دیوار قرار دهید و نزدیک پرده یا لباس قرار ندهید.
- دستگاه توستر را بر روی سینک ظرفشویی قرار ندهید و از آن بر روی سینک استفاده نکنید.
- قبل از اولین استفاده مطمئن شوید تا دستگاه به درستی سر هم شده باشد. دفترچه راهنما دستگاه را به دقت خوانده و دنبال کنید.
- همیشه مطمئن باشید تا نان شما اندازه دستگاه باشد. همچنین مطمئن باشید که نان خیلی ضخیم یا بزرگ نباشد تا در دستگاه گیر کند.

- هرگز روی دستگاه را نپوشانید زمانی که دکمه power آن روشن و یا دستگاه در پریز برق می‌باشد.
- نان تست شده را بالای دستگاه توستر خود برای گرم کردن آن قرار ندهید. ممکن است از گردش هوا در داخل دستگاه جلوگیری و موجب صدمه زدن به دستگاه گردد.
- در هنگام انجام عملیات دستگاه را تکان ندهید.
- سطح داغ را لمس نکنید. از دسته های کناری برای جابه جا کردن یا حمل کردن توستر استفاده کنید.
- دستگاه را در هنگام تست شدن نان تنها نگذارید و مراقب باشید.
- همیشه دکمه روشن و خاموش دستگاه را بزنید و زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید آن را از دو شاخه برق درآورید. قبل از جابه جا کردن و تمیز کردن دستگاه آن را از دو شاخه بیرون بکشید.
- برای جلوگیری از خطر آتش سوزی همیشه سینی خرده نان را تمیز کنید.
- دستگاه را با آب جوش یا پد زیر تمیز نکنید. قطعات با پد خیس تماس پیدا می کند و موجب خطر برق گرفتگی می شود.
- همیشه دستگاه را تمیز نگه دارید و دستورات تمیز کردن دستگاه را دنبال کنید.
- قبل از استفاده سیم برق را به طور کامل باز کنید.
- اجازه ندهید تا سیم برق از لبه میز آویزان باشد و همچنین سطح داغ را لمس نکنید.

توصیه های ایمنی برویل برای سایر دستگاههای برقی

- این دستگاه برای استفاده توسط افراد ناتوان، نداشتن قابلیت حسی یا ذهنی یا عدم وجود تجربه و دانش در نظر گرفته نشده است مگر آنکه در مورد استفاده از دستگاه مورد نظارت افراد آگاه و مسئول باشند.
- مواظب بچه ها باشید و مطمئن باشید که از دستگاه برای بازی استفاده نمی کنند.
- توصیه می شود به طور منظم لوازم خانگی را مورد بازرسی قرار دهید. اگر کابل برق یا منبع تغذیه برق یا سیم برق صدمه دیده باشد به هیچ وجه از دستگاه استفاده نکنید. دستگاه خود را به نزدیکترین خدمات پس از فروش برویل برای تعمیر یا تعویض ببرید.
- هرگونه نگهداری غیر از تمیز کردن باید در خدمات پس از فروش برویل انجام گیرد.
- این دستگاه فقط برای استفاده در منزل پیشنهاد می شود هیچ استفاده دیگری از آن نکنید و در وسایل نقلیه مثل قایق یا بیرون از منزل از آن استفاده نکنید.
- نصب و راه اندازی دستگاه در حال حاضر (کلید ایمنی) توصیه می شود برای حفاظت در برابر امنیت بیشتر وقتی که از دستگاه های برقی استفاده می کنید. بهتر است از یک کلید ایمنی در دستگاه استفاده شود نه ولتاژ بیشتر از 30MA دو مدار تهیه لوازم برقی نمی تواند نصب شود. ولتاژ برق خود را با یک مشاور حرفه ای چک نمایید.
- برای حفاظت در برابر خطر برق گرفتگی سیم برق یا دستگاه با آب تماس پیدا نکند.
- همیشه دستگاه را بعد از استفاده خاموش کنید و قبل از آن که از برق بکشید دکمه power را بزنید.
- دمای سطوح قابل دسترس در هنگام استفاده یا عملیات دستگاه ممکن است بالا باشد.

- این دستگاه برای استفاده از بچه ها یا افراد ناتوان تهیه نشده است مگر این که تحت مراقبت و نظارت افراد باشند.
- بچه ها باید تحت مراقبت و نظارت کامل باشند تا با دستگاه بازی نکنند.
- این دستگاه برای استفاده بچه های ۸ سال به بالا می باشد. افراد ناتوان یا افرادی که قابلیت ذهنی یا تجربه لازم برای استفاده از این دستگاه را ندارند مگر آن که از خطرات احتمالی آن باخبر باشند یا تحت نظارت افراد آگاه و مسئول باشد.
- بچه ها نباید با دستگاه بازی کنند.
- نگهداری و تمیز کردن دستگاه نباید توسط بچه ها انجام شود مگر آن که بالای ۸ سال باشند و همچنین تحت نظارت افراد آگاه و باتجربه باشند.
- دستگاه و سیم برق آن را دور از دسترس بچه های زیر ۸ سال نگه دارید.
- دستگاه برای انجام عملیات از تایمر خارجی یا سیستم کنترل از راه دور در نظر گرفته نشده است.
- نان ممکن است بسوزد، بنابراین دستگاه توستر را نزدیک مواد قابل احتراق، پرده نگذارید و در زمان استفاده باید مورد نظارت و رسیدگی باشد.

هشدار: هرگز دستگاه توستر خود را برعکس نگذارید. هرگز هیچ مواد غذایی به نان ، کلوچه یا نان فانتزی اضافه نکنید. در غیر این صورت منجر به خطر برق گرفتگی یا آتش سوزی می شود.

این دستگاه تنها برای تست نان ، کلوچه یا نان فانتزی می باشد. قرار دادن مواد غذایی دیگر در داخل توستر موجب برق گرفتگی یا آتش سوزی می شود.

A. برنامه یخ زدایی

B. برنامه A BIT MORE (بیشتر برشته شدن نان)

C. دکمه CANCEL

D. اهرم بالا بر

E. دهانه فوق العاده پهن و بلند

F. طراحی استنلس استیل

G. ولوم تنظیم درجه برشته شدن نان

H. سینی مخصوص جمع آوری خرده های نان

I. سیم برق



نصب و راه اندازی

۱- دو شاخه برق را به پریز برق ۲۴۰/۲۳۰ ولتاژ بزنید و بعد توستر را روشن کنید.

توجه: وقتی که از توستر خود برای اولین بار استفاد می کنید. پیشنهاد می کنیم که تست نان در حداکثر تنظیمات بدون نان باشد. ممکن است که توستر شما در اولین استفاده دود کم یا بوی متمایز از خود منتشر کند. این موضوع طبیعی می باشد و مربوط به عملکرد دستگاه شما نمی باشد.

۲-

- **A BIT MORE** برای ۲ تکه نان: (مدل BT425) فقط یک تکه نان یا نصف کلوچه یا شیرینی را داخل هر قسمت از شکاف توستر بگذارید. مطمئن شوید تا نصف نان شما خیلی بزرگ و ضخیم نباشد و اندازه قسمت موردنظر باشد. اگر کمتر از ۲ تکه نان در توستر گذاشته شود نیاز به تنظیمات مجدد قسمت تست نان دارد تا از سوختن نان جلوگیری شود.
- **A BIT MORE** برای ۴ تکه نان: (مدل BT430) نان فانتزی، کلوچه انگلیسی یا نان شیرینی حلقوی را داخل شکاف توستر قرار دهید. مطمئن باشید تا نصفه نان خیلی بزرگ یا ضخیم نباشد. اگر کمتر از ۲ تکه نان در توستر گذاشته شود نیاز به تنظیمات مجدد در قسمت تنظیمات تست نان دارد تا از سوختن نان جلوگیری شود.

۳- برای تنظیمات دلخواه تست شدن نان از ولوم تنظیمات درجه برشته شدن استفاده نمائید. از شماره ۱ روشن ترین تا شماره ۶ تیره ترین می باشد.



توجه: وقتی که برای اولین بار از دستگاه توستر استفاده می کنید پیشنهاد می شود که آن را در درجه ۳ یا ۴ تنظیم کنید. با توجه به تنوع نان و یا تست نان به دلخواه خودتان تنظیمات مختلف می باشد.

برای مثال، برای قرمز شدن یا تیره تر شدن رنگ نان و بافت روشن سفید نان نیاز به پایین بردن تنظیمات تست شدن می باشد در حالی که برای گندمی تر شدن بافت نان نیاز به بالا بردن تنظیمات تست نان می باشد.

۴- اهرم بالابر توستر را پایین ببرید تا زمانی که در موقعیت خود قرار گیرد و قفل شود. چرخه تست شدن به طور اتوماتیک شروع خواهد شد.

توجه: اگر که توستر شما در برق نباشد و یا روشن نباشد اهرم بالابر در موقعیت خود قرار نخواهد گرفت و قفل نمی شود.

۵- وقتی که مرحله تست نان به پایان برسد توستر به طور اتوماتیک متوقف می شود و نان به طور اتوماتیک از توستر خارج می شود. عملیات تست را می توان به وسیله دکمه لغو کردن متوقف ساخت.

هشدار: هرگز برای خارج کردن نان تست شده یا نان فانتزی یا کلوچه انگلیسی که در دستگاه توستر گیر کرده است از چاقو یا هر وسیله ای دیگری استفاده نکنید. این کار ممکن است به سازه برقی یا المان دستگاه صدمه نزند اما باعث برق گرفتگی می شود.

اهرم بالا بر



این ویژگی برای هربار تست کردن نان، بدون توقف در عملیات تست کردن می باشد. برای تست شدن زیاد اهرم بالا بر را به سمت بالا و بلعکس برای تست شدن کم، اهرم بالا بر را به سمت پایین قرار دهید.

برای خارج کردن و برداشتن کیک و کلوچه، اهرم بالا بر را ۲ سانتیمتر از موقعیت اولیه خود بالا ببرید.

در صورت خارج نشدن نان و گیر کردن کیک و کلوچه، دکمه خاموش را بزنید. دو شاخه را از پریز برق خارج کنید و سپس نان ها را توسط اهرم بالا بر خارج کنید. مواظب باشید که به المنت دستگاه آسیبی وارد نکنید.

برنامه یخ زدایی



برای تست شدن نان یخ زده ، نان را داخل شکاف توستر قرار دهید. تنظیمات دلخواه را انجام داده اهرم بالا بر را به سمت پایین ببرید تا قفل شود و دکمه DEFROST را بزنید.

تنظیمات به طور اتوماتیک شروع می شود. (زمان به طور اتوماتیک نسبت به یخ زدگی نان شما انتخاب می شود)

برنامه A BIT MORE

تست اضافی نان



از این ویژگی در هنگام تست یا بعد از عملیات تست استفاده می شود. برای استفاده از این ساختار در حین عملیات تست شدن اگر نان شما نیاز به تست بیشتر دارد دکمه A BIT MORE

MORE را در حین عملیات تست شدن فشار دهید و تنظیمات مورد نیاز را انتخاب کنید. همچنین شما از این عملکرد بعد از انجام عملیات تست شدن می توانید استفاده کنید. اگر نان شما نیاز به تست بیشتر

داشته باشد بعد از اینکه نان شما تست شد و بیرون آمد و عملیات تست اولیه کامل شد اهرم بالا بر را به سمت پایین ببرید و دکمه A BIT MORE را فشار دهید.

توجه: تنظیمات A BIT MORE تقریباً ۳۰ ثانیه به زمان تست نان شما اضافه می کند.

توجه: تنظیمات A BIT MORE را می توان با یکی از عملکرد تست شدن یا یخ زدایی نیز استفاده کرد.

دکمه Cancel



می توان در حین چرخه تست شدن و یخ زدایی این عملیات را در هر زمانی کنسل کرد.

مراقبت و تمیز کردن

- ۱- دکمه خاموش را بزنید سپس سیم برق را از دو شاخه بیرون آورید. قبل از تمیز کردن توستر اجازه دهید تا کاملاً خنک شود.
 - ۲- برای تمیز کردن خرده های نان توستر، سینی مخصوص خرده نان را به سمت جلو هل داده و بیرون بکشید.. سینی خرده نان را خالی کنید و قبل از استفاده مجدد آن را در سر جای اولیه خود قرار دهید تا قفل شود و در موقعیت خود قرار گیرد.
 - ۳- برای تمیز کردن خرده نان های اضافی داخل توستر، توستر را برگردانید، تکان دهید تا نان های اضافی خارج شود.
 - ۴- قسمت بیرونی توستر را توسط یک دستمال مرطوب و نرم پاک کنید و با یک دستمال دیگر آن را کاملاً خشک کنید.
- توجه:** دستگاه را با آب جوش یا پدهای زبر تمیز نکنید. قطعات با پد مرطوب تماس پیدا می کند و موجب خطر برق گرفتگی می شود.

جمع کردن دستگاه

دکمه خاموش توستر را بزنید. آن را از برق بکشید. قبل از جمع کردن توستر اجازه دهید تا خنک شود. تمامی راهنمایی های لازم برای تمیز کردن و جمع آوری توستر را دنبال کنید. توستر را به صورت عمودی بر روی یک سطح صاف یا زمین قرار دهید.

هشدار: بدون قرار دادن سینی خرده نان در سر جای خود از توستر استفاده نکنید. اجازه ندهید تا خرده های نان در سینی خرده نان جمع شوند.