

توستر برویل مدل BTA 820



- توصیه های ایمنی برویل
- آشنایی با توستر برویل
- طرز کار دستگاه
- جدا کردن اجزای آب مرکبات گیری
- مراقبت و تمیز کردن
- جمع کردن دستگاه

Breville

مهمترین توصیه های ایمنی برویل



در برویل ایمنی حرف اول را میزند. ما در طراحی و ساخت محصولاتمان در درجه اول به ایمنی مشتری های با ارزشمان فکر میکنیم. به

علاوه ما از شما میخواهیم که در استفاده از هر وسیله برقی احتیاط کنید واز این موارد احتیاطی پیروی کنید.

قبل از استفاده با دقت همه دستورالعمل ها را بخوانید و برای استفاده های بعدی به خاطر بسپارید.

- هرگونه برجسب تبلیغاتی یا هر برجسب دیگری را قبل از استفاده از دستگاه جدا نمائید
- دستگاه توستر برویل را در حال استفاده ، لبه نیمکت یا صندلی قرار ندهید. مطمئن شوید که سطحی که توستر روی آن هست صاف ، تمیز و خشک است
- دستگاه توستر را نزدیک گاز و سطوح داغ یا جایی که با حرارت در تماس باشد قرار ندهید.
- توستر را دور از دیوار و دیگر مواد قابل اشتعال قرار دهید.
- توستر را کنار سینک قرار ندهید.
- همیشه مطمئن شوید که همه اجزای دستگاه کاملاً در جای خود قرار دارند. برای این کار از دستورالعمل های این دفترچه استفاده کنید.
- (این دستگاه طوری طراحی شده است که نیازی به تایمر یا کنترل های خارجی نمی باشد
- نان داخل توستر ممکن است بسوزد. به همین دلیل توستر را کنار وسایل احتراق پذیر قرار ندهید.
- همیشه مطمئن شوید که سائز نان تست ، مناسب سائز توستر باشد و صخامت آن مناسب دستگاه باشد که در داخل آن گیر نکند
- هرگز کاور دستگاه را زمانی که توستر داغ می باشد یا به برق وصل است، روی آن قرار ندهید

Breville



- از لمس کردن سطوح داغ توستر خودداری نمائید
- نان را برای گرم کردن روی شکاف های توستر قرار ندهید. این کار از جریان هوا جلوگیری میکند و باعث صدمه به دستگاه میشود.
- وقتی توستر روشن یا داغ است آن را حرکت ندهید.
- قسمت های داغ دستگاه را لمس نکنید. از جاهای مخصوصی که برای بلند کردن دستگاه وجود دارد استفاده کنید.
- توستر را در حالت روشن رها نکنید
- هنگامی که کار شما با دستگاه به اتمام رسید آن را خاموش نمائید و از برق بکشید)
- قبل از حرکت دادن ، تمیز کردن و جمع کردن دستگاه آن را خاموش کنید و از برق بکشید.
- اجازه ندهید خرده های نان در کف توستر جمع گردد. بی توجهی در تمیز کردن سینی کف توستر ممکن است باعث آتش سوزی شود.
- درون توستر را با هیچ گونه وسیله فلزی تمیز نکنید. ممکن است به لایه روی دستگاه صدمه یزند و بعدها خطر شوک الکتریکی داشته باشد.
- دستگاه را همیشه تمیز نگه دارید و مواردی که برای تمیز کردن دستگاه در این دفترچه راهنما هست را رعایت کنید .

Breville

توصیه های ایمنی مهم برای قسمتهای برقی دستگاه

- سیم برق را کاملاً باز کنید.
- اجازه ندهید سیم دستگاه از میز یا پیشخوان آویزان شود ، و یا با سطوح داغ در تماس باشد یا گره بخورد.
- برای جلوگیری از شوک الکتریکی دستگاه را در آب یا هر مایع دیگر فرو نکنید.
- این دستگاه برای استفاده کودکان یا بزرگسالان ناتوان ذهنی و جسمی بدون کمک ساخته نشده است
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود
- تمیز کردن و استفاده از دستگاه برای بچه ها مناسب نمیباشد. مگر اینکه سنشان بالای ۸ سال باشد.
- دستگاه و سیم آن را دور از دسترس بچه های زیر ۸ سال قرار دهید.
- حرارت دستگاه وقتی در حال استفاده است بالا خواهد بود.
- این دستگاه فقط برای استفاده در منزل است. هیچ استفاده دیگری از آن نکنید. در وسایل نقلیه مثل قایق یا بیرون از منزل از آن استفاده نکنید.
- نصب کلید امنیتی برای حفاظت بیشتر از دستگاه های الکتریکی پیشنهاد میشود. توصیه میشود یک کلید امنیتی با جریان برق قابل کنترل که بیشتر از 30mA نباشد وصل کنید. برای این کار با یک برق کار حرفه ای صحبت کنید .

توجه : این دستگاه شامل کنترل الکتریکی میباشد و تا وقتی که به برق ۲۴۰/۲۲۰ ولت وصل نشده باشد شروع به کار نمیکند.

هشدار : هیچ وقت تویستر را روی کناره اش قرار ندهید. هرگز ماده ای به نان اضافه نکنید. این تویستر فقط برای تست مافین و نان و کرامپت میباشد و چیزی غیر از آن باعث آتش سوزی میشود

دکمه TOAST/CANCEL

(به صورت اتوماتیک تست را پایین یا بالا میبرد)

دکمه A BIT MORE

(بیشتر برشته شدن نان)

هشدار زنگ هنگام آماده شدن

نشانگر LED تست شدن نان

سینی مخصوص جمع آوری خرده نان

دکمه LIFT /LOOK

(چک کردن فرایند تست بدون توقف کردن کار دستگاه)

یخ زدایی

برنامه مخصوص نان کرامپت و میوه ای

انتخاب درجه برشته شدن نان

محل ذخیره سیم برق

Breville

طرز کار توستر برویل



۱) دستگاه را به برق ۲۲۰/۲۴۰ ولت وصل کنید و بعد دستگاه را روشن کنید. دکمه های اطراف TOAST/CANCEL به رنگ سفید، روشن میشوند. چراغ

نشانه گر LED تست، قرمز میشود و گزینه های برشته کردن نان را نشان میدهد. دستگاه بعد از ۳۰ ثانیه اگر دکمه ای را فشار ندهید روی حال STANDBY میروود.

نکته: وقتی برای بار اول از توستر استفاده میکنید آن را روی گزینه ماکسیمم قرار دهید بدون اینکه نان در آن بگذارید. ممکن است دود بسیار کمی از آن خارج شود. این مساله نرمال است و اثر مخرب برای

دستگاه شما ندارد.

۲) نان، کرامپت، نان میوه ای یا مافین را در برش های توستر قرار دهید. مطمئن شوید که نان برای توستر خیلی بزرگ یا خیلی کوچک نباشد.

این توستر ها دارای این مشخصه هستند که نان را در هر دو طرف شکاف توستر، به صورت همزمان از هر طرف برشته میکنند.

همچنین این خاصیت را دارد که هر طرف آن به صورت مستقل کار میکند که میتوانید هر برش را به صورت متفاوت تست کنید و به صورت همزمان دو مدل نان خواهید داشت.

۳) برای انتخاب درجه برشته شدن نان میتوانید درجه مورد نظر در جلوی توستر را انتخاب کنید که از ۱ (ملایم ترین) تا ۵ (تیره ترین) تقسیم بندی شده است. با انتخاب درجه مورد نظر چراغ آن قرمز میشود و

موردی را که انتخاب کرده اید نشان میدهد.

نکته: وقتی از توستر برای بار اول استفاده میکنید به شما پیشنهاد میکنیم که از درجه ۳ استفاده کنید. البته این بستگی به نوع نان و سلیقه شخصی شما دارد. برای مثال، نان های سفید ممکن است به درجه

ملایم تری احتیاج داشته باشند در حالی که در نان های دیگر ممکن است درجه بالاتری نیاز باشد.

۴) برای انتخاب روند تست کردن میتوانید دکمه TOAST/CANCEL را فشار دهید. چراغ آن قرمز خواهد شد و نان ها به صورت اتوماتیک پایین میروند و دستگاه شروع به کار میکند. وقتی نان ها پایین

میروند و کار تست کردن شروع میشود چراغ دکمه LIFT&LOOK روشن میشود و نشانگر دستگاه روی LED ، آن را نشان میدهد.

۵) میتوانید دکمه LIFT&LOOK را ۱۰ ثانیه قبل از تمام شدن کار بزنید تا نان ها را ببینید که چه اندازه تست شده اند. وقتی این کار را میکنید دستگاه متوقف نمیشود. فقط برای زمان کوتاهی نان ها بالا

میایند تا شما آن ها را چک کنید. در این زمان چراغ LIFT&LOOK هم روشن میشود و نشان گر تست شروع به چشمک زدن میکند.

۶) ۱۰ ثانیه قبل از اینکه نان شما حاضر شود چراغ آن روشن میشود. وقتی که تست کردن تمام شود و نان ها بالا بیایند چراغ TOAST/CANCEL شروع به چشمک زدن میکند . نشان گر LED هم به

همان جایی که قبلا بوده باز میگردد.

۷) وقتی که نان کامل تست شد به صورت اتوماتیک بالا می آید و قفل میشود. صدای هشدار آن به صدا در میاید. تست را بردارید و دکمه TOAST/CANCEL را بزنید تا وقتی که چراغ آن بعد از ۳۰ ثانیه

برای تست کردن بعدی روشن شود.

نکته :

- اگر دکمه را بعد از ۳۰ ثانیه فشار ندهید به صورت خودکار روی حالت STANDBY میروند. همه چراغ های اطراف آن هم خاموش میشوند.
- با فشار دادن دکمه TOAST/CANCEL دستگاه از حالت STANDBY خارج میشود و چراغ TOAST/CANCEL هم دوباره روشن میشوند.
- دستگاه را در حالت روشن را رها نکنید ممکن است نان ها داخل آن گیر کنند. در شرایط نامطلوبی که این اتفاق افتاده است دستگاه را خاموش کنید و آن را از برق بکشید. بگذارید توستر خنک شود و بعد با احتیاط نان ها را خارج کنید. مراقب باشید که به المنت ها صدمه ای نزنید.

دکمه TOAST/CANCEL



وقتی که دکمه TOAST/CANCEL قرمز میشود به این معنی است که دستگاه روشن است. بعد از ۳۰ ثانیه دستگاه دوباره به حالت STANDBY بر میگردد.

برای اینکه نان ها به پایین بروند دکمه TOAST/CANCEL را فشار دهید. نان ها شروع به تست شدن میکنند. چراغ آن دوباره قرمز خواهد شد.

اگر میخواهید کار را متوقف کنید دکمه TOAST/CANCEL را دوباره فشار دهید تا کنسل شود. چراغ آن از قرمز به سفید تغییر میکند و برای ۳۰ ثانیه به همین صورت باقی میماند.

نکته: با فشار دادن دکمه TOAST/CANCEL هر زمانی که بخواهید میتوانید کار را متوقف کنید.

نکته: این دستگاه شامل دکمه LIFT&LOOK میباشد. با فشار دادن این دکمه بدون اینکه فرایند تست کردن متوقف شود میتوانید نان را ببینید که اگر لازم باشد بیشتر یا کمتر تست شود.

گزینه A BIT MORE (مقداری بیشتر)



این مورد میتواند در حال تست شدن نان یا بعد از آن انتخاب شود.

برای انتخاب آن در حال تست شدن نان :

۱. وقتی آن را انتخاب میکنید رنگ دکمه سفید میشود. نان خود به خود پایین میرود و کمی بیشتر برشته خواهد شد. البته این مرحله روی کمترین درجه تست میشود (westlo position).

۲. وقتی کار تست تمام میشود چراغ LIFT&LOOK روشن میشود که شما میتوانید میزان برشته شدن نان را چک کنید. اگر لازم بود با فشار دادن دکمه TOAST/CANCEL کار را متوقف کنید.

۳. ۱۰ ثانیه بعد از تمام شدن کار چراغ دکمه LIFT&LOOK هم خاموش میشود و نان بالا میاید. چراغ TOAST/CANCEL هم شروع به چشمک زدن میکند و دکمه A BIT MORE روشن میشود.

۴. وقتی که کار تست تمام میشود نان بالا میاید و همان جا قفل میشود و هشدار آن به معنای تمام شدن کار به صدا در میاید.

تست ها را بردارید. چراغ TOAST/CANCEL دوباره برای ۳۰ ثانیه روشن میشود و برای مرحله بعدی آماده خواهد شد.

نکته : A BIT MORE میتواند برای تست ، کرامپت ، نان میوه ای و نان یخ زده هم استفاده شود.



دکمه کرامپت و نان میوه ای (CRUMPET FRUIT BREAD/)

نکته: کرامپت ها را درون شیار های توستر بگذارید به صورتی که

روی نان به سمت وسط توستر باشد.

- با انتخاب این مورد میتوانید زمان مناسب را برای تست شدن نان میوه ای و کرامپت انتخاب کنید.
- برای تست کردن کرامپت حرارت به المنت های وسط اضافه میشود تا روی آن برشته شود و طرف دیگر آن ملایم برشته شود.

برای تست کردن کرامپت :

۱. طوری کرامپت را در توستر بگذارید که بالای نان به سمت وسط توستر قرار بگیرد به طوری که روی نان بیشتر از زیر آن برشته شود.

۲. برای انتخاب CRUMPET دکمه CRUMPET / BREAD FRUIT را فشار دهید. چراغ آن روشن میشود.

۳. با انتخاب درجه برشته شدن نان روی درجه دلخواه میتوانید میزان برشته شدن نان را انتخاب کنید.

۴. دکمه TOAST/CANCEL را فشار دهید. چراغ آن روشن میشود. نان ها خود به خود پایین میروند. المنت های وسط و کنار به صورت اتوماتیک تنظیم میشوند.

۵. دکمه LIFT&LOOK روشن میشود تا شما نان را چک کنید. اگر لازم بود و به نتیجه دلخواه رسیده بودید کار با فشار دادن TOAST/CANCEL کار را متوقف کنید.

۶. همیشه ۱۰ ثانیه قبل از تمام شدن زمان تست دکمه LIFT&LOOK روشن میشود. بعد از آن نان به صورت اتوماتیک بالا میاید. وقتی نان بالا میاید چراغ TOAST/CANCEL چشمک میزند و چراغ

انتخاب درجه تست دوباره روشن میشود و میتوانید چیزی که انتخاب کرده بودید را تغییر دهید.

۷. وقتی زمان تست تمام میشود نان به صورت خود به خود بالا میاید و قفل میشود. کرامپت ها را بردارید. چراغ TOAST/CANCEL دوباره روشن میشود (برای ۳۰ ثانیه). چراغ کرامپت روشن میشود و باید

برای ۲ بار فشار داده شود تا کنسل شود.

تست شیرینی های حلقوی

از دکمه CRUMPET / BREAD FRUIT میتوانيد استفاده کنید.

۱. طوری شیرینی ها را در توستر بگذارید که روی آن ها وسط توستر قرار بگیرد.

۲. برای تست کردن آن دکمه CRUMPET / BREAD FRUIT را یک بار فشار دهید . دکمه آن روشن میشود.

۳. مقدار برشته شدن آن را طبق سلیقه خود انتخاب کنید. ما به شما درجه ۱ را پیشنهاد میکنیم.

۴. دکمه TOAST/CANCEL را فشار دهید. چراغ آن قرمز میشود. شیرینی ها اتوماتیک پایین میروند و المنت های آن اتوماتیک تنظیم میشود.

۵. چراغ LIFT&LOOK هم روشن میشود تا شما نان ها را چک کنید. اگر لازم بود و به میزان دلخواه رسیده بودید با فشار دادن TOAST/CANCEL تست کردن را کنسل کنید.

۶. همیشه ۱۰ ثانیه قبل از تمام شدن زمان تست دکمه LIFT&LOOK روشن میشود. بعد از آن نان به صورت اتوماتیک بالا میاید. وقتی نان بالا میاید چراغ TOAST/CANCEL چشمک میزند و چراغ انتخاب

درجه تست دوباره روشن میشود و میتوانید چیزی که انتخاب کرده بودید را تغییر دهید.

۷. وقتی زمان تست تمام میشود نان به صورت خود به خود بالا میاید و قفل میشود. شیرینی های حلقوی را بردارید . چراغ TOAST/CANCEL دوباره روشن میشود (برای ۳۰ ثانیه) و باید ۲ بار فشار داده

شود تا کنسل شود.

۸. وقتی صدای هشدار دستگاه را میشنوید نان های حلقوی را بردارید. چراغ TOAST/CANCEL که روشن میشود به این معنی است که دستگاه دوباره آماده برای مرحله بعدی است. اگر میخواهید از موردی

به جر نان های حلقه ای استفاده کنید یکی دیگر از دکمه ها را فشار دهید. دکمه CRUMPET / BREAD FRUIT خاموش خواهد شد.

Breville

تست نان میوه ای (FRUIT BREAD)

این نان ها به دلیل شکرری که دارند احتیاج به درجه حرارت پایین تری نسبت به نانهای دیگر مثل نان سفید با نان جو دارند. اگر BREAD FRUIT را انتخاب کنید درجه حرارت آن به صورت اتوماتیک تنظیم خواهد شد.

۱. نان ها را در جای خود بگذارید.

۲. دکمه CRUMPET / BREAD FRUIT را دو بار فشار دهید تا چراغ آن آبی شود.

۳. میزان برشته کردن نان از ۱ تا ۵ را انتخاب کنید.

۴. دکمه TOAST/CANCEL را بزنید. چراغ آن قرمز میشود. نان به صورت اتوماتیک پایین میرود.

۵. چراغ LIFT&LOOK هم روشن میشود تا شما نان را چک کنید. و اگر لازم بود یا کنسل کنید یا ادامه دهید تا نان برشته تر شود تا به میزان مورد نظر برسید.

۶. همیشه ۱۰ ثانیه قبل از تمام شدن زمان تست دکمه LIFT&LOOK روشن میشود. بعد از آن نان به صورت اتوماتیک بالا میاید. وقتی نان بالا میاید چراغ TOAST/CANCEL چشمک میزند و چراغ انتخاب درجه تست دوباره روشن میشود و میتوانید چیزی که انتخاب کرده بودید را تغییر دهید.

۷. وقتی زمان تست تمام میشود نان به صورت خود به خود بالا میاید و قفل میشود. شیرینی های حلقوی را بردارید . چراغ TOAST/CANCEL دوباره روشن میشود (برای ۳۰ ثانیه). و باید ۲ بار فشار داده شود تا کنسل شود.

Breville

تست نان یخ زده (FROZEN)



این مورد احتیاج به زمان بیشتری دارد.

برای تست کردن نان برشته :

۱. نان را در جای مخصوص خود بگذارید.

۲. درجه قهوه ای شدن نان را انتخاب کنید.

۳. دکمه TOAST/CANCEL را فشار دهید و سپس دکمه FROZEN را بزنید. چراغ آن روشن خواهد شد. نان به صورت اتوماتیک پایین میرود و زمان لازم به صورت اتوماتیک افزایش می یابد.

۴. چراغ LIFT&LOOK هم روشن میشود تا شما نان ها را چک کنید. اگر لازم بود و به میزان دلخواه رسیده بودید با فشار دادن TOAST/CANCEL تست کردن را کنسل کنید یا اینکه ادامه دهید تا به میزان دلخواه برسید.

۵. زمانی که کار تست کردن به اتمام رسید و نام بالا آمد چراغ CANCEL/TOAST روشن میشود و چراغ LED درجه حرارت مورد نظر را نشان خواهد داد.

۶. وقتی صدای هشدار دستگاه را میشنوید نان های حلقوی را بردارید. چراغ TOAST/CANCEL که روشن میشود به این معنی است که دستگاه دوباره آماده برای مرحله بعدی است. وقتی چرخه تست تمام میشود صدای هشدار آن شنیده میشود. بعد از ده ثانیه دستگاه برای مرحله بعدی آماده میشود. چراغ دکمه FROZEN روشن خواهد شد و اگر میخواهید مورد دیگری را انتخاب کنید دکمه دیگری را انتخاب کنید.



دکمه LIFT&LOOK

این مورد به صورت اتوماتیک نان را بالا و پایین میبرد بدون اینکه کار را متوقف کند.

۱. وقتی که از دکمه A BIT MORE و دکمه LIFT&LOOK استفاده میکنید چراغ آن روشن میشود. در این حالت میتوانید فرایند تست شدن را چک کنید. اگر آن را انتخاب کنید این دکمه شروع به چشمک زدن میکند.

۲. ۱۰ ثانیه قبل از تمام شدن زمان انتخابی گزینه LIFT&LOOK روشن میشود.

هشدار آماده شدن نان

وقتی نان آماده میشود و به صورت اتوماتیک بالا میآید صدای هشدار دستگاه را خواهید شنید. انتخاب حرارت بالا برای تست کردن اشتباه است. میتوانید حرارت پایین تر را انتخاب کنید.

برای تنظیم صدای هشدار دستگاه :

- برای اینکه صدا قطع شود : دکمه FROZEN را فشار دهید. چراغ آن سه بار روشن خاموش خواهد شد.
- برای اینکه صدای آن کم شود : دکمه CRUMPET را فشار دهید. سه بار صدای بیپ را میشنوید و صدای آن کم خواهد شد.
- برای اینکه صدای آن بیشتر شود : A BIT MORE را فشار دهید تا وقتی صدای دستگاه را سه بار بشنوید.

تمیز کردن و مراقبت از دستگاه:

۱. دستگاه را خاموش کنید و از برق بکشید. اجازه دهید توستر سرد شود.

۲. برای تمیز کردن خرده نان ها از داخل توستر، سینی مخصوص را که زیر آن قرار دارد بیرون بیاورید و خالی کنید. سپس سر جایش قرار دهید تا محکم سر جای خود قرار بگیرد.

۳. اگر داخل توستر نان خشک بود آن را سر و ته کنید و نان خشک ها را درون سطل بریزید.

۴. بیرون توستر را با یک دستمال نرم و نمناک تمیز کنید و بعد خشک کنید.

نکته: از تمیز کردن دستگاه با اجسام تیز خودداری نمائید . در غیر اینصورت لایه روی آن از بین میرود و ممکن است باعث شوک الکتریکی شود.

جمع کردن دستگاه:

دستگاه را خاموش کنید و از برق بکشید. اجازه دهید توستر سرد شود. تمام مواردی که برای تمیز کردن آن گفتیم را رعایت کنید. دستگاه را به صورت عمودی در سطحی صاف و خشک قرار دهید.

چیزی روی آن قرار ندهید.

توجه: دستگاه را بدون سینی زیر آن استفاده نکنید.