

راهنمای استفاده از آسیاب قهوه آرتيسان

Burr grinder 0702

پیش از اولین استفاده :

پیش از آن که از دستگاه استفاده کنید ، محل موتور و سیم را با یک دستمال تمیز و مرطوب پاک کنید . مخزن قهوه و درب مخزن و کاسه قهوه را با ترکیب آب و صابون داغ بشویید . همچنین این لوازم در طبقه ی بالای ماشین ظرف شویی نیز قابلیت شست و شو دارد .

نصب آسیاب



1. مطمئن شوید که آسیاب به برق متصل نباشد . مخزن 2. را در بالای جایگاه موتور وصل کنید آن را جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا در جای خود قفل شود .
- کاسه ی قهوه را به سمت کف ظرف هل بدهید . برای قرار گرفتن کاسه بر روی کف ظرف کمی فشار نیاز است . مطمئن شوید که کاسه دقیقاً در وسط کفه قرار گرفته باشد .

3. مخزن قهوه را تا سطح مورد نظر پر کنید . بیشترین ظرفیت مخزن 198 گرم است .
4. درب مخزن را بر روی آن قرار دهید .
5. دو شاخه را به پریز بزنید . بند تعبیه شده بر روی سیم برق می تواند جهت بستن هر سیم اضافه ی دیگری مورد استفاده قرار بگیرد .

توجه :

این محصول فقط جهت آسیاب کردن دانه های قهوه در نظر گرفته شده است .

هشدار

دو شاخه را به پریز برق وصل کنید .

آن را از پریز خارج نکنید .

از آداپتور استفاده نکنید .

عدم رعایت این دستورالعمل می تواند به مرگ ، آتش سوزی و برق گرفتگی منجر شود .

نکته :

از آنجا که ممکن است دانه های نیمه آسیاب شده بین تیغه باقی بمانند، انتخاب آسیاب ریزتر زمانیکه دستگاه روشن است روش بهتری است.



جهت انجام آسیاب قهوه دکمه را از "O/I" به حالت "I" تغییر دهید .



6. درجه ی مورد نیازتان برای آسیاب را با چرخاندن دکمه کنترل بر روی دایره ی درجه بندی شده ، انتخاب کنید . جهت مطابقت درجه با شیوه ی دم کردن قهوه مورد نظر خود، جدول تنظیمات زیر را مشاهده کنید . جدول این امکان را به شما می دهد تا تنظیمات را متناسب با سلیقه خود تغییر دهید .

8. هر گاه قهوه به میزان دلخواه آسیاب شد دکمه را از "O/I" به حالت "O" برگردانید ، ظرف قهوه را برداشته و قهوه ی آسیاب شده را از آن خارج کنید .

تنظیمات	آسیاب	جهت	میانگین ظرفیت آسیاب
8	Fine (ریز)	اسپرسو	250 microns
5	Medium (متوسط)	اتوماتیک	750 microns
1	Coarse (درشت)	فرانسه	1250 microns