

قهوه ساز برویل مدل BCM 600



- توصیه های ایمنی برویل
- آشنایی با قهوه ساز برویل
- طرز کار قهوه ساز برویل
- مراقبت و تمیز کردن
- نکات قابل استفاده

Breville



مهمترین توصیه های ایمنی برویل

در برویل ایمنی حرف اول را میزند. ما در طراحی و ساخت محصولاتمان در درجه اول به ایمنی مشتری های با ارزشمان فکر میکنیم. به علاوه ما از شما میخواهیم

که در استفاده از هر وسیله برقی احتیاط کنید واز این موارد احتیاطی پیروی کنید.

قبل از استفاده با دقت همه دستورالعمل ها را بخوانید و برای استفاده های بعدی به خاطر بسپارید.

- هر گونه برچسب تبلیغاتی یا هر برچسب دیگری قبل از استفاده جدا کنید.
- قهوه ساز را در حال استفاده در لبه میز یا صندلی قرار ندهید. مطمئن شوید که سطح صاف ، تمیز و خشک است .
- قهوه ساز را نزدیک سطوح داغ یا اجاغ گازهای الکتریکی یا جایی که با فر یا گاز در تماس باشد نگذارید. قهوه ساز را ۲۰ سانتی متر دور تر از پرده و دیوار قرار دهید.
- فقط از ظرف مخصوص خود قهوه ساز استفاده کنید. هیچ چیز دیگر را جایگزین نکنید.
- ظرف مخصوص قهوه ساز را فقط روی همان سطح قهوه ساز استفاده کنید. روی سطوح داغ دیگر قرار ندهید.
- قهوه ساز را روی سطوح فلزی مثل سینک قرار ندهید.
- برای جلوگیری از شوک الکتریکی به دستگاه، سیم ، دوشاخه و بدنه آن را در آب فرو نکنید.
- قهوه ساز را در حین کار تکان ندهید.
- درب ظرفی که قهوه در آن هست را در حین کار باز نکنید. ممکن است آب داغ به بیرون پاشیده شود و به شما صدمه بزند.
- به سطوح داغ آن دست نزنید.

Breville



- قهوه ساز را در حالت روشن رها نکنید
- زمانی که با دستگاه کار نمیکنید دکمه ON/OFF را خاموش کنید سپس برق دستگاه را قطع کنید و از برق بکشید.
- دستگاه را تمیز نگه دارید و برای این منظور از راهنمای این کتاب استفاده نمائید

توصیه های ایمنی مهم برای قسمت های برقی دستگاه

- سیم برق را قبل از استفاده کاملا باز کنید.
- مراقب باشید سیم از جایی آویزان نباشد ، روی سطوح داغ قرار نگیرد یا گره نخورد.
- این دستگاه برای استفاده بچه ها یا بزرگسالان ناتوان مناسب نمیباشد .
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود
- به صورت منظم دستگاه را چک کنید تا سیم برق یا قسمت های دیگر آن صدمه ندیده باشند. اگر دستگاه صدمه ای دیده بود به نزدیکترین نمایندگی برویل برای تعویض یا تعمیر ببرید.
- هر گونه تعمیر بجز تمیز کردن دستگاه باید در نمایندگی های برویل انجام شود
- این دستگاه فقط برای استفاده در منزل است. هیچ استفاده دیگری از آن نکنید. در وسایل نقلیه مثل قایق یا بیرون از منزل از آن استفاده نکنید .
- نصب کلید امنیتی برای حفاظت بیشتر از دستگاه های الکتریکی پیشنهاد میشود. توصیه میشود یک کلید امنیتی با جریان برق قابل کنترل که بیشتر از 30mA نباشد وصل کنید. برای این کار با یک برق کار حرفه ای صحبت کنید .

Breville



Breville

طرز کار قهوه ساز بریل

قبل از دم کردن قهوه برای اولین بار با قهوه ساز خوش عطر برویل به موارد زیر دقت نمایید.

- مخزن مخصوص آب را تا حداکثر جایی که دارد با آب سرد پر کنید.
- دو شاخه را به برق ۲۴۰/۲۳۰ ولت وصل کنید و دستگاه را روشن کنید.
- اطمینان حاصل کنید که فیلتر کاملاً در جای خود قرار گرفته و درب مخزن آب بسته است.
- ظرف شیشه ای مخصوص قهوه را با درب باز روی کفه داغ دستگاه قرار داده و دستگاه را روشن کنید. چراغ بالای دکمه on/off ، روشن میشود و آب شروع به چکیدن میکند
- زمانیکه آب شروع به چکه کردن در داخل ظرف نمود دستگاه را خاموش کرده و ظرف شیشه ای قهوه ساز را در آورده و خالی نمایید . ظرف را با آب گرم و صابون بشویید و خشک کنید.
- هم اکنون دستگاه قهوه ساز برای استفاده آماده می باشد




سبد فیلتر ضد زنگ استیل قابل جداشدنی

این سبد طوری طراحی شده که مطمئن باشید بیشترین طعم از قهوه شما گرفته خواهد شد و به قهوه دم کشیده تبدیل میشود.

سبد فیلتر قابل جابجایی می باشد و باید با آب گرم و صابون بعد از هر استفاده تمیز شود و کامل خشک کنید و سر جایش برگردانید.

نکته : فیلتر های یکبار مصرف برای دستگاه لازم نیستند و نیازی نیست که با فیلتر ضد زنگ استیل از آن استفاده کنید.

تنظیم ساعت



۱) وقتی قهوه ساز را به دستگاه وصل کردید و آن را روشن کردید نمایشگر آن شروع به چشمک زدن روی ساعت ۱۲ میکند. (دکمه AM در بالا سمت چپ گوشه و دکمه PM گوشه پایین سمت راست قرار دارد.)

۲) دکمه ساعت را فشار دهید تا ساعت مورد نظر را انتخاب کنید. دکمه را فشار دهید تا اعداد به سرعت بالا بروند. وقتی به عدد مورد نظر رسیدید دکمه را فشار دهید و رها کنید.

۳) دکمه MIN را فشار دهید تا دقیقه مورد نظر را انتخاب کنید. دکمه را فشار داده و نگه دارید تا به دقیقه مورد نظر برسید. وقتی به آن عدد رسیدید دوباره فشار دهید و رها کنید تا دقیقه تنظیم شود.

نکته: تنظیم ساعت برای کار کردن دستی دستگاه لازم نیست. ساعت را برای خودکار دستگاه تنظیم کنید.

دم کردن قهوه به صورت دستی

۱) مخزن آب را بلند نموده و با آب سرد پر کنید. تعداد هر فنجان و میزان آب مورد نظر روی مخزن نوشته شده است. بیشتر از حداکثر حجم مخزن در آن، آب نریزید. به شما توصیه میکنیم که کمتر از ۴

لیوان قهوه درست نکنید.

نکته: دو سوراخ در پشت مخزن آب قرار دارد که از جمع شدن آب جلوگیری کند. اگر آب زیاد در مخزن بریزید، سر ریز میشود و پشت قهوه ساز شما ریخته می شود.

۲) دستگاه را به برق ۲۳۰/۲۴۰ ولت وصل کنید و بعد آن را روشن کنید.

۳) مطمئن شوید فیلتر به درستی در جای خود قرار گرفته است. سبد فیلتر را در جای مخصوص قرار دهید.

۴) قهوه را درون فیلتر بریزید. برای هر فنجان یک قاشق پر قهوه بریزید و درب آن را ببندید.

۵) ظرف مخصوص را با درب باز روی کف داغ قهوه ساز بگذارید.

۶) دکمه روشن / خاموش ON/OFF را فشار دهید تا دستگاه روشن شود. چراغ بالای دکمه روشن میشود و آب شروع به چکه کردن میکند.

۷) طراحی سوپاپ ضد چکه کردن به شما اجازه میدهد که قبل از اینکه کل ظرف پر شود، دم کشیدن قهوه را متوقف نمایید

۸) وقتی فرایند دم کشیدن تمام میشود و نشانگر، میزان آب خالی را نشان میدهد، هنوز مقداری آب گرم در فیلتر است. صبر کنید تا آب باقی مانده در ظرف بچکد.

۹) بعد از اینکه ته مانده های قهوه سرد شدند ، درب مخزن آب را باز کنید و با دقت فیلتر را با گرفتن دسته های آن خارج کنید.

۱۰) گرمای کف قهوه ساز میتواند تا ۲ ساعت و تا زمانی که دستگاه روشن است قهوه را گرم نگه دارد.

۱۱) وقتی ظرف قهوه خالی میشود و تمایل به استفاده ندارید ، قهوه ساز را خاموش کنید.

نکته : با اینکه که خاصیت ضد چکه کردن دستگاه کار را آسان میکند که در میانه کار قهوه را استفاده کنید ، ما به شما پیشنهاد میکنیم صبر کنید تا فرایند دم کشیدن قهوه به پایان برسد. چون بوی خوش و قوی قهوه در میانه کار بسیار متفاوت با آخر کار است.

نکته : اگر میخواهید یک ظرف دیگر قهوه بلافاصله درست کنید دستگاه را خاموش کنید و از برق بکشید ، ظرف و فیلتر را تمیز کنید و بعد مراحل را از اول شروع کنید.

برای جلوگیری از سرریز کردن سبد فیلتر ، ظرف مخصوص باید کاملاً در جای خود و با درب بسته قرار گرفته باشد. اگر در جای درست قرار نرفته باشد آب جوش یا قهوه سرریز خواهد شد.

در میانه کار درب قهوه جوش را باز نکنید چون آب در حال جوشیدن به شما صدمه خواهد زد. اگر مبینید آب چکه نمیکند سریعاً دستگاه را خاموش کنید و دستگاه را از برق بکشید و ده دقیقه صبر کنید. بعد در مخزن آب را باز کنید و فیلتر را چک کنید.

عملکرد دستگاه به صورت خودکار

۱) دکمه AUTO را فشار دهید. کلمه PROGRAM روی LCD ظاهر خواهد شد که نشان دهد که دم کشیدن خودکار دستگاه شروع به کار کرده است.

۲) در اینجا نیز میتوانید ساعت و دقیقه مورد نظر را انتخاب نمایید تا دستگاه در آن ساعت شروع به کار کند. تمام مراحل مانند مراحل تنظیم ساعت می باشد

نکته : پس از تنظیم زمان شروع خودکار دستگاه، نمایشگر پس از چند ثانیه از حالت چشمک زن به ساعت بر میگردد

۳) برای انتخاب زمان شروع خودکار دستگاه ، به راحتی دکمه Program را فشار دهید و زمان را تنظیم کنید. زمان انتخاب شده فقط چند ثانیه روی نمایشگر نشان داده خواهد شد. وقتی که شما در حال انتخاب

زمان هستید نمایشگر روشن / خاموش خواهد شد تا وقتی شما آن زمان را تایید کنید.

۴) بعد از تنظیم زمان مورد نظر ، مراحل درست کردن قهوه که در مراحل ۷-۱ گفتیم را اجرا کنید.

۵) دکمه " AUTO " را فشار دهید. چراغ سبز آن روشن میشود و کلمه AUTO در گوشه بالا سمت راست روی نمایشگر نشان داده خواهد شد.

۶) دستگاه به صورت خودکار در همان زمان تعیین شده شروع به کار خواهد کرد. وقتی کار دستگاه شروع میشود ، کلمه AUTO روی نمایشگر نشان داده خواهد شد و کلمه ON ظاهر میشود. چراغ سبز خاموش

میشود و قرمز روشن میشود که نشانگر کار کردن قهوه ساز می باشد

۷) برای تنظیم خود کار دستگاه در همان ساعت در یک روز دیگر دکمه " ON AUTO " را فشار دهید . چراغ سبز روشن میشود و کلمه AUTO در گوشه ی بالا سمت راست نشان داده خواهد شد.

Breville

دم کشیدن چای

از قهوه ساز برای دم کشیدن چای هم میتوانید استفاده کنید. به راحتی چند عدد چای کیسه ای یا چند قاشق چای در فیلتر استیل ضد زنگ بریزید و همان مراحل درست کردن قهوه را اجرا کنید.

به شما توصیه میکنیم بعد از درست کردن قهوه ، ته مانده های فیلتر را کاملاً بشویید و بعد چای را دم کنید . این قضیه هم در مورد ته مانده چای نیز صدق میکند

تمیز کردن

قبل از تمیز کردن مطمئن شوید که دستگاه خاموش است. در غیراینصورت دستگاه را خاموش کنید و آن را از برق بکشید و اجازه دهید دستگاه سرد شود.

درب مخزن آب را باز کنید و فیلتر ضد زنگ استیل را خارج کنید. فیلتر استیل ، محفظه نگهدارنده فیلتر و ظرف شیشه ای مخصوص قهوه باید با آب گرم و صابونی شسته شده و آب کشیده شوند و کاملاً در هوای باز خشک شوند.

قسمت های بیرونی دستگاه با دستمال مرطوب و نرم که ساینده نباشد تمیز شود. صفحه داغ زیرین ظرف شیشه ای نیز در صورت لزوم میتوان با یک دستمال مرطوب تمیز گردد

نکته: سعی نکنید داخل مخزن آب را با دستمال تمیز کنید. ممکن است کرک های دستمال باعث گرفتگی منافذ دستگاه شود. فقط با آب سرد آن را آب بکشید.

از بین بردن رسوبات معدنی

ممکن است درون مخزن آب رسوبات معدنی از آب های نامطبوع تشکیل شود و راه آب دستگاه را ببندد. اگر این رسوبات برطرف نشوند دستگاه زمان بیشتری برای درست کردن قهوه لازم دارد.

مراحل از بین بردن رسوبات معدنی

(۱) مخزن آب را با $\frac{2}{3}$ آب شیر و $\frac{1}{3}$ سرکه سفید پر کنید.

(۲) مطمئن شوید که فیلتر کاملاً در جای خود قرار گرفته است. درب مخزن آب را ببندید.

(۳) ظرف مخصوص قهوه را با درب باز در جای خودش بگذارید و اجازه دهید همه مخلوطی که درست کرده اید در ظرف چکه کند تا کار دستگاه کاملاً تمام شود.

(۴) وقتی کار دستگاه تمام شد ، دوباره دستگاه را فقط با آب پر کنید و ظرف قهوه را دوباره در جای خود قرار دهید.

(۵) دستگاه را دوباره روشن کنید و بگذارید این بار فقط آب تازه چکه کند. وقتی کار دستگاه تمام شد آن را خاموش کنید، ظرف را خالی کنید. رسوبات معدنی از جداره های مخزن پاک شده اند.

تذکر: بدنه دستگاه را در آب فرو نکنید و با آب نشویید.

نگهداری دستگاه

(۱) دستگاه را خاموش کنید و از برق بکشید.

(۲) مطمئن شوید که هیچ آبی در قهوه ساز نیست.

(۳) فیلتر ، محفظه مخصوص آن و ظرف قهوه را با آب صابون بشویید ، آب بکشید و کاملاً خشک کنید.

(۴) همه قسمت ها را در جای خود بگذارید و درب مخزن آب را ببندید.

(۵) در جایی صاف و خشک یا مخصوص یا در کابینت قرار دهید.

نکات قابل استفاده

- طعم و عطر قهوه کاملاً به سلیقه شما بستگی دارد. به شما پیشنهاد میکنیم که انواع مختلف قهوه را با مقدار متفاوت و انواع مختلف امتحان کنید.
- همیشه برای قهوه ساز از قهوه کاملاً نرم استفاده کنید. اگر قهوه زبر و زمخت باشد اب به راحتی و سریع از فیلتر عبور میکند و باعث طعم و عطر ضعیف در قهوه شما میشود.
- برای اینکه تازگی و عطر قهوه شما از بین نرود آن را در جایی بسته در جای تاریک و خنک قرار دهید.
- قهوه آماده شده میتواند تا مدتی گرم نگه داشته شود اما طعم آن به مرور زمان خراب می شود.