

کتری برقی برویل مدل SK 500



- توصیه های ایمنی برویل

- آشنایی با کتری برقی برویل

- طرز کار دستگاه

- مراقبت و تمیز کردن

Breville

مهمترین توصیه های ایمنی برویل

- در برویل ایمنی حرف اول را میزند. ما در طراحی و ساخت محصولاتمان در درجه اول به ایمنی مشتری های با ارزشمان فکر میکنیم. به علاوه ما از شما میخواهیم که در استفاده از هر وسیله برقی احتیاط کنید واز این موارد احتیاطی پیروی کنید.
- قبل از استفاده با دقت همه دستورالعمل ها را بخوانید و برای استفاده های بعدی به خاطر بسپارید..
- این دستگاه فقط برای جوشاندن آب طراحی شده است. تحت هیچ شرایطی از هیچ مایع دیگری بجز آب در این کتری استفاده ننمائید.
- از این دستگاه در جای خشک و مسطح استفاده کنید.
- سطوح داغ دستگاه را لمس نکنید. برای بلند کردن آن از دستگیره آن استفاده کنید.
- از تماس دستگاه ، سیم و سوئیچ با آب خودداری نمائید
- دور از آب ، حرارت ، دیوار، پرده یا لوازم حساس قرار دهید. حداقل فاصله باید حداقل ۲۰۰ میلی متر باشد.
- این دستگاه برای استفاده بچه ها یا افراد ناتوان مناسب بدون مراقبت نمیباشد.
- دور از دسترسی کودکان نگهداری شود
- اجازه ندهید سیم آن از لبه میز یا پیش خوان آویزان شود یا روی سطوح داغ قرار بگیرد یا گره بخورد.
- کنار گاز ، فر یا وسایل الکتریکی داغ قرار ندهید.



- این دستگاه فقط برای استفاده در منزل است. هیچ استفاده دیگری از آن نکنید. در وسایل نقلیه مثل قایق یا بیرون از منزل از آن استفاده نکنید.
- همیشه قبل از حرکت دادن دستگاه یا وقتی از آن استفاده نمیکنید و قبل از تمیز کردن و جمع کردن آن خاموش کنید و بعد از برق بکشید.
- نصب کلید امنیتی برای حفاظت بیشتر از دستگاه های الکتریکی پیشنهاد میشود. توصیه میشود یک کلید امنیتی با جریان برق قابل کنترل که بیشتر از 30mA نباشد وصل کنید. برای این کار با یک برق کار حرفه ای صحبت کنید .
- پیشنهاد میشود که به صورت منظم دستگاه را چک کنید. اگر سیم برق، پریز یا دستگاه صدمه دیده است فوراً دست از استفاده بکشید و کل دستگاه را به نزدیکترین نمایندگی برویل برای تعمیر یا تعویض برگردانید.
- از این دستگاه روی سطوح شیب دار استفاده نکنید.
- وقتی دستگاه روشن است آن را حرکت ندهید.



Breville



طرز کار کتری برقی

- قبل از استفاده هر گونه برچسب تبلیغاتی را از روی کتری بکنید. به شما توصیه میکنیم که قبل از اولین استفاده

کتری را تا حداکثر جای آن پر از آب کنید و آب جوش آمده را دور بریزید.

- دکمه on / off دستگاه در حین کار روشن می باشد

- دستگاه به صورت خودکار وقتی که آب جوش میاید خاموش میشود.

راهنمای استفاده:

(۱) برای پر کردن دستگاه ، کتری را از پایه جدا کنید و با فشار دادن دکمه درب آن را باز کنید. به هر میزانی

که میخواهید درون آن آب بریزید. همیشه کتری را بین حداقل و حداکثر درجه کتری، پر آب نگه دارید. آب کم باعث خاموش شدن دستگاه قبل از به جوش آمدن آن میشود.

(۲) مطمئن شوید که درب دستگاه محکم بسته شده است. دستگاه را محکم روی پایه اش قرار دهید. کتری را به برق ۲۴۰/۲۳۰ وات وصل کنید و آن را روشن کنید.

(۳) دکمه on / off را روشن کنید.

* وقتی از دستگاه استفاده نمیکنید آن را روی پایه اش بگذارید. دستگاه باید خاموش و از برق کشیده شده باشد.

پیشنهاد ما :

همیشه کتری را بین حداقل و حداکثر درجه کتری، پر آب نگه دارید. آب کم باعث خاموش شدن دستگاه قبل از به جوش آمدن آن میشود. آب کردن کتری بیشتر از علامت حداکثر باعث سرریز شدن و پاشیدن

آب از کتری میشود. کتری باید با محافظ جریان برق استفاده شود. موقع ریختن آب از کتری مراقب باشید. آب در حال جوش ممکن است باعث سوختگی و تاول زدن شود. آب را به سرعت نریزید.

کتری به صورت خودکار وقتی که به جوش بیاید خاموش میشود. کتری را از پایه اش بلند کنید و آب را خالی کنید. هنگام بلند کردن کتری به خصوص زمانی که پر از آب هست خیلی دقت کنید. برای دوباره

گرم کردن آب باید چند ثانیه صبر کنید تا دستگاه دوباره شروع به کار کند.

حفاظت از دستگاه در مقابل به اتمام رسیدن آب

این کتری شامل یک دستگاه ایمنی است که اگر آب دستگاه کم باشد یا تمام شود به صورت خودکار از دستگاه حفاظت میکند. اگر این اتفاق بیافتد، دستگاه خاموش میشود. در این

صورت دستگاه را خاموش کنید و قبل از پر کردن دوباره اجازه دهید خنک شود. وقتی دستگاه خنک شود به صورت خودکار شروع به کار میکند.

همچنین در زمانی که گرمای دستگاه بیش از حد باشد، دستگاه به صورت خودکار خاموش میشود تا دستگاه صدمه بیشتری نبیند. اگر دستگاه شما صدمه ای دید آن را به یکی از

نمایندگی های برویل ببرید.

مراقبت و نگهداری از دستگاه

همیشه دستگاه را قبل از تمیز کردن خاموش کنید و بعد از برق بکشید.



Breville



فیلتر قابل جداسدن

- دستگاه کتری بدون سیم شامل یک فیلتر شیار دار جداسدنی می باشد که آب را از فیلتر عبور میدهد تا آب تمیز باشد.
- برای تمیز کردن ته نشین های آب ، فیلتر را با باز کردن درب مخزن آب خارج کنید و آن را زیر آب گرم جاری بگیرید و با یک دستمال یا برس روی آن بکشید تا کاملاً تمیز شود.
- برای اینکه فیلتر را سر جایش بگذارید به راحتی آن را پشت مخزن کتری قرار دهید.

از بین بردن ته نشین های معدنی

- ته نشین آب های معدنی ممکن است دیواره مخزن آب و درون آن را به مرور زمان کدر کند. این رسوبات را میتوان با مواد مخصوصی که برای بر طرف رسوبات در اکثر سوپرمارکت ها و فروشگاه ها هستند تهیه کنید.
- همزمان با آن میتوانید از این دو روش هم استفاده کنید :

۱) کتری را با $\frac{3}{2}$ آب و $\frac{3}{1}$ سرکه پر کنید. بگذارید بجوشد و تمام شب در آن بماند.

۲) محلول را از کتری خالی کنید. کتری با آب پر کنید و بگذارید دوباره بجوشد و آب را دور بریزید. کتری آماده استفاده است

تمیز کردن بیرون کتری

- بیرون دستگاه را با یک دستمال خیس تمیز کنید و با یک دستمال خشک جلا دهید.
- از مواد شیمیایی ، استیل و مواد زبر برای تمیز کردن بیرون کتری استفاده نکنید.

خطر : دستگاه و هیچ یک از اجزای آن را در آب فرو نکنید. دستگاه نباید با رطوبت در تماس باشد.