

راهنمای استفاده از آبمیوه گیری برویل BJE430





توصیه های ایمنی برای اولین استفاده از دستگاه

در برویل ما به ایمنی اهمیت می‌دهیم. ما محصولات را طراحی و تولید می‌کنیم که برای شما مشتری گرامی ایمنی لازم را داشته باشد. به علاوه از شما می‌خواهیم که هنگام کار با وسایل الکتریکی احتیاط لازم را منظور کنید و موارد ذیل را به یاد داشته باشید .

دستوارت را قبل از استفاده به صورت کامل خوانده و دفترچه را نزد خود نگه دارید.

- قبل از استفاده مواد بسته بندی و برچسب ها را باز کرده و دور بریزید.
- کاور محافظتی سیم کابل را باز کرده و آن را دور بریزید.
- دستگاه برای استفاده خانگی می باشد و برای داخل وسایل در حال حرکت ،خارج از محیط خانه و استفاده های دیگر مناسب نمی باشد. استفاده نادرست خطرآفرین است.
- اطمینان حاصل کنید که دستگاه پیش از استفاده به درستی نصب شده باشد .
- اطمینان حاصل کنید که سبد فیلتر آبمیوه گیری ، تیغه و کاور بالایی پیش از آن که دستگاه را روشن کنید در جای خود نصب شده است . گیره را تا زمانی که دستگاه روشن است باز نکنید . پس از هر بار مصرف از دستگاه آن را خاموش کنید و قبل از جداسازی قطعات موتور از حرکت ایستاده باشد .
- کودکان نباید با این دستگاه بازی کنند. دستگاه و سیم کابل آن را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
- از استفاده دستگاه بر روی سینک خودداری کنید .
- قبل از آنکه میوه، سبزی یا مواد غذایی را داخل دستگاه قرار دهید، دستگاه را کاملا بررسی کرده که، سنگ ریزه، گرد و خاک یا مواد بسته بندی داخل آن نباشد .
- قبل از آنکه مواد غذایی را داخل دستگاه قرار دهید اجازه بدهید موتور به سرعت مناسب خود برسد .

- هرگز زمانی که مواد غذایی داخل دستگاه است آن را به برق نزنید .
- برای جلوگیری از آسیب، هرگز دست یا انگشتان خود را تا زمانی که دستگاه مشغول کار است وارد آن نکنید .
- از تماس با تیغه در حال چرخش خودداری کنید .
- هرگز از دستگاه بدون قرار دادن ظرف پالپ استفاده نکنید .
- برای فرو بردن مواد داخل دستگاه تنها از پوشر یا قطعات میوه و سبزی های دیگر استفاده کنید اگر این روش کارساز نبود، دستگاه را خاموش کرده و محل گرفتگی را باز کنید .
- پس از استفاده از دستگاه دوشاخه را از پریز برق بکشید .
- هنگام جابجایی تیغه احتیاط کنید زیرا دارای لبه های بسیار تیزاست و عدم احتیاط موجب آسیب می شود .
- از قرار دادن دستگاه و استفاده از آن در لب میز خودداری کنید. سطح زیر دستگاه باید مسطح، تمیز و خشک باشد. توجه کنید که ارتعاشات دستگاه حین کار میتواند باعث تکان خوردن و حرکت آن شود.
- از دستگاه در نزدیکی گاز گرم یا مشعل الکتریکی و یا سطوحی که ممکن است گرم باشند، استفاده نکنید.
- از آویزان ماندن سیم از لبه میز جلوگیری کنید.
- برای جلوگیری از شوک الکتریکی، از فرو کردن سیم برق، دو شاخه یا موتور دستگاه در آب پرهیز کنید.
- سبد فیلتر را پس از هر بار مصرف تمییز کنید و از سرریز و نشت مواد جلوگیری کنید .
- توصیه می شود بطور منظم سیم برق و لوازم برقی را بررسی کنید .
- در صورتی که سیم ها یا جایگاه موتور تحت فشار باشد بیش از ده ثانیه بطور مداوم از دستگاه استفاده نکنید .
- برای جلوگیری از روشن شدن خودکار دستگاه از اتصال ابزارهای سوئیچینگ خارجی مثل تایمر به دستگاه خودداری کنید.
- در صورت آسیب دیدن سیم یا دوشاخه، یا بعد از عملکرد نا صحیح دستگاه، یا در صورت افتادن دستگاه، از مصرف دستگاه خودداری کنید و بلافاصله با مرکز تعمیرات برویل تماس بگیرید.



Components



A. پوشر غذا (قابل شست و شو در طبقه بالای ماشین ظرفشویی)

B. بازوی قفل ایمنی

C. کاور آبمیوه گیری (در ماشین ظرفشویی شسته نشود)

D. تیغه استیل ضد زنگ (قابل شست و شو در طبقه بالای ماشین ظرفشویی)

E. ظرف تفاله (قابل شست و شو در طبقه بالای ماشین ظرفشویی)

F. صفحه خاموش و کنترل در دو سرعت

G. مخزن سیم (سیم به دور گیره زیر پایه جمع می شود)

H. کاسه فیلتر (قابل شست و شو در طبقه بالای ماشین ظرفشویی)

۱. پارچ آبمیوه دو لیتری با درپوش

۲. نشانگر اضافه بار الکتریکی

۳. دهانه خروجی (نازل) آبمیوه (قابل شست و شو در طبقه بالای ماشین ظرفشویی)



نصب دستگاه

پیش از اولین استفاده :

پیش از اولین استفاده از دستگاه آبمیوه گیری کاور بسته بندی و هر گونه چسب و بر چسبی را باز کنید .

مطمئن شوید که دوشاخه به پریز برق متصل نباشد .

تیغه، کاسه ی فیلتر، کاور آبمیوه گیری، پوشر، مخزن تفاله، پارچ آبمیوه و درپوش را در آب گرم و صابون شست و شو دهید و با یک پارچه نرم کاملاً خشک کنید .

۱. پایه موتور را بر روی یک سطح صاف و خشک همچون کانتر آشپزخانه قرار دهید. مطمئن شوید که صفحه کلید بر روی OFF باشد و دو شاخه به پریز متصل نباشد .

۲. تیغه را بالای پایه موتور نصب کنید .



۳. فلش های موجود در پایه سبد فیلتر استیل ضد زنگ را روی فلش های لبه ی موتور چفت کنید و به سمت پایین فشار دهید تا جا بیافتد .




۴. کاور آیمپوه گیری را بالای تیغه، پایین تر از مخزن ورودی مواد و بالای سبد فیلتر استیل قرار دهید .




۵. بازوی قفل ایمنی را بالا آورده و روی دو شیار که طرفین کاور آیمپوه گیری وجود دارد ، قرار دهید.



۶. بازوی قفل ایمنی اکنون باید در حالت عمودی در بالای کاور قفل شود.




۷. پوشر را به سمت پایین نازل غذا قرار دهید و در شیار پوشر با برجستگی کوچک بالای لوله خوراک چفت کنید.



۸. مخزن تفاله را با کمی کج کردن و بلند کردن پایه موتور در جای خود، زیر کاور آبمیوه گیری قرار دهید.

۹. پارچ آبمیوه را زیر نازل آبمیوه قرار داده و درب آن را جهت جلوگیری از پاشیدن مواد به بیرون روی پارچ بگذارید.

آبمیوه می تواند طبق دستورالعمل زیر تا بیش از سه روز داخل پارچ محفوظ بماند :



۱. درب را روی پارچ قرار داده و ۱۸۰ درجه بچرخانید.

۲. درب را به سمت پایین محکم فشار دهید.

۳. پارچ را در یخچال نگهداری کنید.

نکته :

زمان نگهداری آبمیوه در یخچال بستگی به نوع میوه آبدار و تازگی آن دارد. آبمیوه در یخچال باید در دمای ۳۲ تا ۳۹ درجه فارنهایت نگهداری شود .



دستورالعمل

۱ . میوه و سبزیجات مورد نظر خود را بشویید. میوه و سبزیجاتی مانند سیب، هویج و خیار نیازی به خرد شدن ندارند. مطمئن شوید که میوه هایی همچون چغندر، هویج و ... خوب شسته شوند و گل نداشته باشند و حتما پیش از آنکه وارد دستگاه شوند ساق و برگ اضافی آن ها را بگیرید .

۲ . دو شاخه را به پریز برق ۱۲۰ وات بزنید. از روی صفحه کلید دستگاه سرعت مناسب برای آب گرفتن میوه مورد نظر خود را انتخاب کنید. شما می توانید در دو سرعت بالا HIGH یا پایین LOW دستگاه را تنظیم کنید. برای اطلاعات بیشتر جدول راهنمای سرعت مناسب برای هر یک از سبزیجات یا میوه جات را مطالعه فرمایید .

۳ . پس از روشن شدن موتور، مواد را داخل لوله خوراک ریخته و با پوشر به سمت پایین هل دهید. برای گرفتن حداکثر آب از میوه جات پوشر را به آرامی فشار دهید.

۴ . زمان آب گیری سبزیجات و میوه ، آب به داخل پارچ ریخته می شود و تفاله آن بصورت جدا گانه در مخزن تفاله جمع می شود .

جهت خالی کردن مخزن تفاله، آبمیوه گیری را در حالت خاموش OFF قرار داده و ظرف را از روی دستگاه جدا کنید. پس از خالی کردن ظرف آن را دوباره سر جای خود قرار دهید. اجازه ندهید مخزن تفاله بیش از اندازه پر شود زیرا بر عملکرد مناسب دستگاه تاثیر می گذارد .

آبمیوه گیری دارای یک برنامه ایمنی است که دستگاه را در برابر گرمای زیاد یا اضافی بار محافظت می کند. در صورتیکه دستگاه بیش از اندازه گرم شود، دستگاه به صورت خودکار خاموش می شود ، در این حالت دوشاخه را از پریز بکشید و برای ۱۵ دقیقه اجازه دهید دستگاه خنک شود. سپس آن را دوباره به برق متصل کنید و به ادامه کار خود پردازید .

هشدار



- هنگام جابجایی تیغه احتیاط کنید چون لبه های بسیار تیز دارد و عدم احتیاط موجب آسیب می شود .
- هیچ گاه انگشتان یا دست خود را وارد لوله خوراک نکنید و همیشه از پوشر استفاده کنید .

جدول راهنمای تنظیم سرعت آبیگری میوه و سبزیجات

سب	High
زرد آلو (بدون هسته)	Low
چغندر	High
بلوبری	Low
کلم بروکلی	Low
کلم	Low
هویج	High
گل کلم	Low
کرفس	High
خیار (پوست کنده)	Low
خیار (پوست نرم)	High
رازیانه	High
انگور (بدون هسته)	Low
کیوی (پوست کنده)	Low
کلم پیچ	High
انبه (پوست کنده ، بدون هسته)	Low
طالبی (پوست کنده)	Low
شلیل (بدون هسته)	Low
پرتقال (پوست کنده)	Low or High
هلو (بدون هسته)	Low
گلابی (بدون ساقه)	Low or High
آناناس (پوست کنده)	High
آلو	Low
تمشک	Low
گوجه فرنگی	Low
هندوانه (پوست کنده)	Low



مراقبت و تمییز کاری

اطمینان حاصل کنید که آبمیوه گیری خاموش باشد، سپس دو شاخه را از پریز برق بکشید.

تمییز کاری

تمام قطعات دستگاه به جز پایه موتور را در آب گرم و صابون بشوئید و با یک پارچه نرم خشک کنید. این کار به منظور جلوگیری از چسبیدن و خشک شدن مواد غذایی در لا به لای تیغه ها و منافذ سبد فیلتر است.

مخزن تفاله: تفاله میوه و سبزیجات را در یک کیسه ی بازیافتی تخلیه کنید و سپس ظرف را بشوئید.

پایه موتور: با استفاده از یک دستمال نرم و مرطوب پایه موتور را تمییز کنید و هر گز پایه و سیم برق را در آب فرو نبرید. برای پاک کردن دستگاه هرگز از پارچه های زیر و ساینده استفاده نکنید.

تیغه: همیشه پس از هر بار استفاده تیغه را به مدت ۱۰ دقیقه داخل آب گرم و صابون بگذارید و به خوبی بشوئید، زیرا مواد چسبیده و خشک شده بر روی سبد عملکرد دستگاه را با مشکل مواجه می کند. تیغه در طبقه بالای ماشین ظرفشویی قابلیت شست و شو دارد. در صورت لزوم تیغه را زیر آب شیر به وسیله یک فرچه به صورت دورانی تمییز کنید تا تفاله های جامانده در منافذ آن کاملاً خارج شود. پس از خشک شدن، تیغه را در مقابل نور قرار دهید و اگر همچنان منافذش مسدود بود آن را در مخلوط آب گرم و یک قاشق آبلیمو قرار دهید و با فرچه و آب تمییز کنید. تیغه را در مواد سفید کننده و شیمیایی نخیسانید. در مواقع جابجایی تیغه احتیاط کنید، هرگونه بی توجهی منجر به آسیب می شود.

لکه زدایی از دستگاه: میوه ها و سبزیجات رنگی ممکن است ایجاد لکه کند. برای جلوگیری از لک شدن، قطعات دستگاه را بلافاصله پس از استفاده بشوئید. در صورت لک شدن قطعات پلاستیکی آن ها را با مخلوط آب و آبلیمو یا مواد سفید کننده غیر ساینده بشوئید.



عیب یابی

عدم کار آبمیوه گیری در حالت ON :

- بازوی قفل ایمنی ممکن است کاملاً در حالت عمودی قرار نگرفته باشد. بالای کاور را چک کنید و مطمئن شوید قفل ایمنی بین دو گیره ی کناری چفت شده باشد .
- اضافه بار دستگاه ممکن است عملکرد آن را پایین بیاورد .

گرم شدن بیش از حد دستگاه ناشی از اضافه بار یا کار مداوم :

- آبمیوه گیری مجهز به محافظ خودکار در برابر گرم شدن بیش از حد جهت جلوگیری از آسیب به موتور است. در صورت اضافه بار و یا کار مداوم دستگاه خاموش می شود . بر روی صفحه کلید، آن را در حالت OFF قرار داده و دو شاخه را از پریز بکشید و اجازه دهید دستگاه به مدت ۳۰ دقیقه خنک شود و سپس آن را روشن کرده و به کار خود ادامه دهید.
- با وجود سیستم محافظت در زمان اضافه بار الکتریکی، جهت جلوگیری از حرارت زیاد و طول عمر موتور، پیشنهاد می دهیم که مواد غذایی را در تکه های کوچک تر و کمتر در داخل آبمیوه گیری قرار دهید و به آرامی با پوشر آن ها را داخل لوله خوراک هل دهید.

تفاله اضافی که تا تیغه بالا آمده است :

• آبمیوه گیری را متوقف کرده و مخزن تفاله را باز کرده و تخلیه کنید و دوباره در جای خود قرار دهید.

تفاله بسیار مرطوب موجب کاهش آب میوه استخراج شده می شود :

• فیلتر پاک، باعث گرفتن آب میوه بیشتر و پالپ خشک تر می شود . پس از هر بار مصرف فیلتر را به خوبی پاک کنید. تیغه و منافذش را با فرچه تمییز کنید اگر همچنان منافذش مسدود بود آن را با مخلوط آب گرم و یک قاشق آبلیمو قرار دهید و با فرچه و آب تمییز کنید .

نشت آبمیوه از لبه دستگاه یا کاور آبمیوه گیری :

• دستگاه را بر روی سرعت کم تنظیم کنید و در زمان استفاده از پوشش آن را به آرامی به سمت پایین فشار دهید .

پاشیدن آب خارج از دهانه :

• در صورت بیرون زدن آب از دهانه سعی کنید سرعت دستگاه را کمتر کنید و پوشش را به آرامی به سمت پایین فشار دهید.

زمانی که بنظر می رسد موتور کند حرکت می کند و LED (نشانه گر) اضافه بار الکتریکی چشمک می زند :

• تفاله مرطوب می تواند تا زیر کاور آبمیوه گیری بالا بیاید در این صورت قطعات را جدا کنید و هر یک را جداگانه طبق دستور العمل تمییز کرده و دوباره در جای خود قرار دهید. در استفاده ی مجدد، سرعت پایین را انتخاب کرده و در زمان استفاده از پوشش آن را به آرامی به سمت پایین لوله خوراک فشار دهید.

• در صورتیکه آبمیوه گیری بیش از اندازه استاندارد پر باشد و یا قطعات میوه و سبزیجات زیاد باشد دستگاه به طور خودکار متوقف می شود . برای استفاده مجدد دستگاه را در حالت OFF قرار داده و دوباره به حالت ON برگردید و سعی کنید از قطعات کوچک تر میوه و سبزیجات و سرعت پایین استفاده کنید.

- اجازه دهید موتور به سرعت مناسب برسد، سپس مواد را داخل آبمیوه گیری بریزید در غیر اینصورت عملکرد دستگاه با مشکل مواجه می شود .
- جهت عملکرد بهتر آبمیوه گیری و تنظیم سرعت مناسب با نوع میوه یا سبزی انتخاب شده به جدول راهنمای تنظیم سرعت مراجعه کنید .

چشمک زدن چراغ LED (نشانه گر) اضافه بار الکتریکی در طول استفاده از دستگاه :

- چشمک زدن چراغ محافظ اضافه بار نشان دهنده این است که از سرعت موتور کاسته می شود و عملکرد نامناسبی دارد. ممکن است به دلیل تفاله زیاد یا فشار سنگین پوشر این اتفاق رخ دهد. جهت جلوگیری از آن می توانید پوشر را به آرامی به سمت پایین فشار دهید و یا ظرف پالپ را بطور مرتب تخلیه و تمییز کنید .

چراغ LED (نشانه گر) اضافه بار الکتریکی روشن باشد :

- در صورت روشن شدن LED نشانه گر محافظ اضافه بار، دستگاه را متوقف کنید. دوشاخه را از پریز بکشید و اجازه دهید دستگاه به مدت ۱۰ الی ۱۵ خنک شود و پس از آن به پریز وصل کنید و به فعالیت خود ادامه دهید .

*در صورت داشتن هر گونه سوال با پشتیبانی شرکت برویل تماس بگیرید .

اطلاعاتی در مورد آبمیوه

میوه و سبزیجات تازه منبع غنی ویتامین ها و مواد معدنی است. زمانی که شما خودتان آب میوه را می گیرید می توانید بر آنچه به دست می آید کنترل کامل داشته باشید .

آماده سازی میوه و سبزیجات

- میوه هایی که دارای پوست سخت هستند مانند انبه ، طالبی و ... را پیش از ریختن داخل آبمیوه گیری پوست گیری کنید . برخی از سبزیجات با پوست نرم مانند خیار را در صورت تمایل می توانید با پوست داخل آبمیوه گیری بریزید .
- هسته ی میوه های هسته دار مانند هلو ، انبه ، گیلاس و ... را پیش از استفاده در آبمیوه گیری ، بگیرید زیرا آبمیوه را تلخ می کند .
- مرکبات با پوست سخت مانند پرتقال و لیمو و ... را پوست گیری کنید .
- برگ های اضافی سبزیجات مانند چغندر ، هویج و اسفناج و ... را بچینید و با دقت گل و لای آن ها را بشوئید .
- ساقه و شاخه ی میوه هایی مانند توت فرنگی و گلابی و ... را بگیرید و سپس آبگیری کنید .