


راهنمای استفاده از مخلوط کن

Blender 5080

پیش از اولین استفاده

پیش از آنکه از مخلوط کن خود برای اولین بار استفاده کنید، پایه مخلوط کن را با یک پارچه مرطوب گرم تمیز نمایید، و سپس با یک پارچه نرم خشک نمایید. پارچ، درپوش و مخزن را با آب گرم و کف دار بشویید. قطعات را آب کشیده و خشک نمایید.



قبل از شروع به کار سیم برق را به یک پریز برق دارای اتصال به زمین وصل کنید.


استفاده از دستگاه

پیش از استفاده




قبل از استفاده از دستگاه مطمئن شوید که پارچ در پایه دستگاه محکم شده است. در صورتیکه پارچ و درپوش در جای خود محکم نشده باشند، مخلوط کن کار نخواهد کرد. اگر قبل از اینکه مخلوط کن متوقف شود، پارچ را از پایه بردارید، ترمز تیغه از حرکت تیغه جلوگیری می کند، تیغه پس از چند ثانیه متوقف می شود.

مخلوط کن دارای چهار برنامه تنظیم شده است: نوشیدنی ملایم یا یخی، میلک شیک، سوپ ها/ سس ها و آبمیوه. همچنین به شما امکان انتخاب سرعت و پالس های مختلف را میدهد تا امکان اجرای تمامی دستورالعمل های لازم برای آشپزی را داشته باشید.




مواد را داخل پارچ بریزید. ابتدا مایعات را اضافه کنید، سپس غذاهای نرم و آنگاه یخ یا میوه یخ زده را در آخر اضافه کنید. پارچ را بیشتر از حد ماکزیمم مشخص شده روی آن پر نکنید- به خصوص هنگام کار با مایعات. ابتدا درپوش را بر دهانه پارچ قرار دهید سپس به پایین فشار دهید و قسمت کناری درپوش را که نزدیک دسته پارچ قرار دارد فشار دهید تا از استحکام آن اطمینان حاصل کنید. تا وقتی درپوش را در جای خود نگذارید، مخلوط کن کار نخواهد کرد.



نوار روی پارچ باید در شکاف بین دو زبانه مثلثی شکل روی پایه مخلوط کن قرار بگیرد. وقتی مخلوط کن به درستی در جای خود قرار بگیرد، صدای کلیک شنیده میشود.



1 پارچ را از پایه بردارید تا آن را پر کنید. اهرم رهاسازی پارچ را بکشید تا به برداشتن پارچ کمک کند. دسته پارچ را محکم بگیرید و به سمت خود بکشید تا برداشته شود.



3 ابتدا لبه بالایی پارچ را با قسمت بالایی پایه میزان کنید و سپس قسمت پایین پارچ را داخل پایه قرار دهید. از قرار گرفتن صحیح مخلوط کن اطمینان حاصل کنید.

توجه:

دور پارچ حدود یک سانتیمتر فضای خالی روی پایه باید وجود داشته باشد.




دکمه **start/pause** را فشار دهید.



5 درجه انتخاب را بچرخانید تا برنامه مورد نظر یا 6 سرعت مورد نظرتان را انتخاب کنید.




برای استفاده از حالت پالس، درجه را روی **PULSE** بگذارید سپس دکمه **START/PAUSE** را به مدت دلخواه، فشرده و نگه دارید.



7 میتوانید از پیمانه یا قیف استفاده کنید تا هنگام کار دستگاه، مواد را به آن اضافه کنید. پیمانه دارای نشانگر اندازه گیری می باشد.



اهرم رهاسازی را بکشید تا به بیرون آوردن پارچ کمک کند. دسته را محکم بگیرید و پارچ را به سمت خود بکشید.



9 مخلوط کن به طور خودکار بعد از پایان برنامه متوقف میشود. دستگاه بعد از پایان کار زنگ می زند. همچنین میتوانید با فشردن دکمه **START/PAUSE** دستگاه را به صورت دستی خاموش کنید.



چهار برنامه از پیش تنظیم شده بر اساس دسته بندی دستورات آشپزی ساخته شده اند. اما میدانید که دستورها به هیچ وجه شبیه هم نیستند و با توجه به نیاز خود باید تشخیص دهید از کدام گزینه استفاده کنید. برای مثال، بعضی میلک شیک ها با میوه یخ زده در حالت نوشیدنی های یخی بهتر ترکیب می شوند. همچنین، هنگام تهیه نوشیدنی های ملایم، ممکن است بافت ریزتری را نسبت به برنامه آبمیوه (JUICE) ترجیح دهید. پیشنهاد ما این است که بر اساس تجربه خود، بهترین برنامه را برای غذاهای مختلف پیدا کنید.

تنظیمات	توضیح	زمان مخلوط شدن	مواد
/ICY DRINKS SMOOTHIES	پالس های سریع برای خرد کردن تکه های بزرگ غذا مثل یخ، سبزیجات یخ زده یا میوه های یخ زده	1:05	نوشیدنی های یخی یخ خرد شده میوه خرد شده یخ زده (بگذارید یخ آن آب شود تا با نوک چاقوسوراخ شود)
MILKSHAKES	مخلوط شدن با سرعت آهسته و طولانی برای تهیه محصولی یکنواخت و نرم هنگام مخلوط کردن میوه های نوچ	1:39	نوشیدنیهای داری بستنی نوشیدنی های شیر دار/شربت نوشیدنی های دارای ماست یخ زده پوره سیب زمینی
SOUPS/SAUCES	افزایش تدریجی سرعت و قدرت. مناسب برای مخلوط کردن مواد داغ	1:25	نوشیدنی های داغ سوپ
JUICE	سرعت بالای تیغه برای مخلوط کردن غذاهای فیبردار یا دارای پوست و دانه	1:29	آب میوه یخ زده نوشیدنی های میوه ای
PULSE	کنترل کامل برای زمان و مقدار مخلوط شدن.	تا 2 دقیقه	پستو دپیس سالاد گوشت پنیر سفت رنده شده
			زلاتین نرم برای دسر یا کیک کیک پنیری موس